

## Detnov 150 série Voir le firmware

1. Allez dans le menu de l'installateur ( 2222 ) -> Général -> Version de contrôle.

