Inhoud

1.	Één	h buite	enpost (VTO) met één binnenpost (VTH)	2
	1.1.	Con	ifiguratie buitenpost (VTO)	2
	1.1.	.1.	Stap1 verbinding maken	2
	1.1.	.1.	Stap 2 Algemene instellingen	2
	1.1.	.1.	Stap 3 Netwerkinstelling en sip server	4
	1.1.	.2.	Stap 4 Kamernummer instellen	5
	1.2.	Con	ifiguratie binnenpost (VTH)	5
	1.2.	.1.	Stap 1 Opstart	5
	1.2.	.1.	Stap 2 Netwerkinstelling	6
	1.2	.2.	Stap 3 kamernummer instellen	7
	1.2.	.3.	Stap 4 Sip Server instellen	7
	1.2.	.4.	Stap 5 buitenpost (VTO) toevoegen	8
2.	Één	h buite	enpost (VTO) met meerdere binnenposten (VTH)	8
	2.1.	Stap	p 1 configuratie buitenpost (VTO)	8
	2.2.	Stap	p 2 configuratie binnenpost (VTH) extentie	9
	2.2.	.1.	netwerk ip instellen	9
	2.2.	.2.	instelling kamernummer extentie	9
	2.2.	.3.	buitenpost activeren	9
3.	Me	edere	e buitenposten (VTO) met meerdere binnenposten (VTH)	
	3.1.	Con	ifiguratie sub VTO	
	3.1.	.1.	Stap 1 Netwerk instellen	
	3.1.	.2.	Stap 2 Instellen SIP server	
	3.1.	.3.	Stap 3 VTO nummer	
	3.2.	Con	ifiguratie hoofdbuitenpost	
	3.2.	.1.	Stap 1 Sub VTO nr toevoegen in Hoofd VTO	
	3.3.	Con	figuratie binnenposten (VTH)	
	3.3.	.1.	Stap 1 Hoofd binnenpost	
	3.3.	.2.	Stap 2 Sub binnenposten (VTH)	



1. Één buitenpost (VTO) met één binnenpost (VTH)

1.1. CONFIGURATIE BUITENPOST (VTO)

1.1.1. STAP1 VERBINDING MAKEN

Maak verbinding via de browser met de vto <u>http://192.168.1.110</u> (standaard ip). nieuw wachtwoord en e-mail adres (voor reset wachtwoord) invullen.



Gebruikersnaam admin wachtwoord xxxx



1.1.1. STAP 2 ALGEMENE INSTELLINGEN

1.1.1.1. SOORT APPARAAT

Via lokale instelling ga je naar basis en maak je keuze soort apparaat villastation of appartement



Publicatie: SIP 2.0V4.3R20210705

								**	
WEB SERVICE2.0		✿ Lokale instell	ing	≣ Huisho	udinstelling	Netwerkins	telling	Beheer lo	gbestanden
		Apparaateigenschappe	n						
Video & Audio		Soort apparaat	Villastation	-		Oproep nr. centrum	888888		
		Oproep nr. villa	9901			Beltijd centrum	00:00:00	©	- 23:59:59
Toegangscontrole	~	Nr. VTO							

nota: de vto nr moet verschillend zijn bij meerdere buitenposten

1.1.1.2. DATUM EN TIJD

Via systeem kan u datum, tijd en dergelijke instellen

WEB SERVICE2.0	☆Lokale	instelling	\blacksquare Huishoudinstelling	Netwerkins	telling 🗧 Beh	eer logbestanden	Dutch ~
Basis							
	Gegevensformaat	Dag-maand-jaar				Insch. NTP	
Video & Audio	Tijdformaat	24-uurs standaard			NTP-server		
Toegangscontrole 🗸	Systeemtijd	25 02 2020	Synchronisee		Zone		-
5.5	7		II : 45 : II PC				
Systeem	Zomertijd				Poort	123	
	Soort DST	🔵 Datum 💿 Wee	k		Cyclus bijwerken		Min.
Veiligh.	Begintijd	Mrt 🔻 🔪	Vorige week 🔻 🛛 Zondag 🔻 🛛 0	2 : 00			
	Eindtijd	Okt 🔻 🔪	Vorige week 🔻 🛛 Zondag 🛛 🔻 🛛 0	3 : 00			
	Auto opdorboud						
	Auto ondernoud						
	SSH	Inschakelen					
						Sla op	Verversen Standaard

1.1.1.3. VIDEO EN AUDIO

Netwerkinstelling WEB SERVICE2.0 ☆Lokale instelling **≣** Huishoudinstelling Beheer logbestanden Dutch -Video & Audio Hoofdstream Substream Toegangscontrole Bitsnelheid 2Mbps Bitsnelheid 256Kbps Afbeelding Voorwaarden Scènemodus Automatisch Helderheid 🗕 Dag-/nachtmodus Kleurrijk Achterverlichtingmodus Uitgeschakeld Verzadiging video.GainAuto -- 95 Omdraaien AAN OUIT

Via dit menu kan u allerhande instellingen aanpassen o.a. spraakberichten.



Audioregeling			Volumereg	eling	
Spraakmelding	Uitgeschakeld	-	Mic-volume		20
Terugbelgeluid	Inschakelen	-	Pieptoonvolume		21
Ontgrendelgeluid	Uitgeschakeld	-			
Geluid sabotagealarm	Uitgeschakeld	-			
Meldingsgeluid voor bericht	Uitgeschakeld	-			
achteriaten					Standaard

1.1.1. STAP 3 NETWERKINSTELLING EN SIP SERVER

Netwerkinstelling: verander indien nodig het ip adres. Standaard http://192.168.1.110



WEB SERVICE2.0	交Lokale i	instelling	Huishoudinstelling	Netwerkinstelling
	TCP/IP			
FTP	IP-adres	10.10.7.31		
UPnP	Subnetmasker	255.255.248.0		
	Gateway	10.10.0.254		
SIP-server	MAC-adres	4c:11:bf:5d:74:95		
	Vookeurs-DNS	8.8.8.8		
IP-toestemmingen	Substituut-DNS	8888		

De vto als sip server instellen. dit staat standaard aangevinkt. laat dit zo.

WEB SERVICE2.0	袋 Lokale inste	lling 🏾 🎚 Huisho	udinstelling	Netwerkinstelling
Basis				
	SIP-server	🗹 Inschakelen		
FTP	Soort server	ντο 👻		
UPnP	IP-adres			
	Poort			
SIP-server	Gebruikersnaam			
IP-toestemmingen	Wachtwoord	•••••		
	SIP-domein	VDP		
	Gebruikersnaam SIP-server			
	Wachtwoord SIP-server	••••		



1.1.2. STAP 4 KAMERNUMMER INSTELLEN

Deze zijn standaard ingesteld. Er moet niets aangepast worden .

-@:	Lokale instelling VTO gerelateerde instellingen	2	Huishoudinstelling Kamer.nr., gebruikersrechten en IPC-bebeer.
Ó	Netwerkinstelling	LOG	Beheer logbestanden Ontgrendelen, bellen, alarm- en systeemgeschiedenis.

Standaard zijn de kamernummers master: 9901#0 extenties: 9901#1,9901#2, enz geconfigureerd.

WEB SERVICE2.0	尊Lokale instelling	Huishoudinstelling	Netwerkinstelling	Beheer logbestanden	Dutch
Beheer VTO nr.	Beheer kamer nr.				
Beheer kamer nr.	Kamernr.	Voornaam	Achternaam	Bijnaam Register	type
VTS-beheer	9901#0			openb	aar
Status	9901#1			openb	aar
	9901#2			openb	aar
	9901#3			openb	aar
	9901#4			openb	aar
	9901#5			openb	aar
	9901#6			openb	aar
	9901#7			openb	aar
	9901#8			openb	aar
	9901#9			openb	aar
	9901#10			openb	bar
	Toevoegen Verver	sen Wissen			H 4 1/1

1.2. CONFIGURATIE BINNENPOST (VTH)

1.2.1. STAP 1 OPSTART

Bij de opstart van een nieuwe installatie moeten de volgende punten uitgevoerd worden. Keuze taal, wachtwoord 6 cijferig getal (vb: 888888) en e-mail adres (voor reset wachtwoord) instellen



Publicatie: SIP 2.0V4.3R20210705





OPGELET: in sommige omstandigheden kan men de taal niet selecteren. In dit geval eerst het scherm kalibreren.



1.2.1. STAP 2 NETWERKINSTELLING



Hou ongeveer 6sec Instellingen ingedrukt .

Publicatie: SIP 2.0V4.3R20210705





wachtwoord invullen vb: 888888

in netwerk kan u indien nodig het ip adres aanpassen standaard 192.168.1.109



1.2.2. STAP 3 KAMERNUMMER INSTELLEN

Kamernummer invullen standaard 9901#0



1.2.3. STAP **4** SIP SERVER INSTELLEN





1.2.4. STAP 5 BUITENPOST (VTO) TOEVOEGEN

Hoofd_VTO Main VTO 1 . 110 192 168 VTH-config Gebruiker admin SIP-server Wachtwoord ON VTO-config Sub_VTO1 Zoek apparaat 0 0 0 0 Alles standaard OFF

Hier de gegevens van de buitenpost invullen IP, login en wachtwoord.

Als dit symbool kerdwijnt dan is de connectie in orde

2. Één buitenpost (VTO) met meerdere binnenposten (VTH)

Indien er meerdere binnenposten worden gebruikt dan is er één master: 9901#0 en alle andere zijn extenties: 9901#1, 9901#2, enz

De standaard configuratie is het zelfde dan één buitenpost en één binnenpost met de volgende bijkomende instellingen.

2.1. STAP 1 CONFIGURATIE BUITENPOST (VTO)

Standaard zijn de extenties geconfigureerd met kamer 9901#0, 9901#1,9901#2, enz

WEB SERVICE2.0	ঞ্চ Lokale instelling	Huishoudinstelling	Netwerkinstelling	Beheer logbestanden	Dutch
Beheer VTO nr.	Beheer kamer nr.				
Debauelancem					
beneer kamer fir.	Kamernr.	Voornaam	Achternaam	Bijnaam Registert	ype
VTS-beheer	9901#0			openba	ar
Status	9901#1			openba	aar
	9901#2			openba	ar
	9901#3			openba	ar
	9901#4			openba	ar
	9901#5			openba	ar
	9901#6			openba	ar
	9901#7			openba	ar
	9901#8			openba	ar
	9901#9			openba	ar
	9901#10			openba	ar
	Toevoegen Ve	rversen Wissen			



2.2. STAP2 CONFIGURATIE EXTENTIE BINNENPOSTEN (SUB VTH)

De Master binnenpost blijft ongewijzigd!!!

2.2.1. NETWERK IP INSTELLEN SUB VTH



2.2.2. INSTELLING KAMERNUMMER EXTENTIE

Indien er meerdere binnenposten worden gebruikt dan is er één master: 9901#0 en alle andere zijn extenties: 9901#1, 9901#2, enz



selecteer extensie kamernr 9901#1 master ip invullen login: admin wachtwoord van de master binnenpost vb 888888

2.2.3. BUITENPOST ACTIVEREN



configuratie is voltooid.

Publicatie: SIP 2.0V4.3R20210705



3. Meedere buitenposten (VTO) met meerdere binnenposten (VTH)

De standaard configuratie is het zelfde dan één buitenpost en één binnenpost mits enkele aanpassingen

3.1. CONFIGURATIE SUB VTO

3.1.1. STAP 1 NETWERK INSTELLEN

Maak verbinding via de browser met de SUB vto <u>http://192.168.1.110</u> (standaard ip). Netwerkinstelling verander het ip adres.



WEB SERVICE2.0	☆Lokale i	instelling	Huishoudinstell	ing 💿 Netwerkinstelling
	TCP/IP			
FTP	IP-adres	10.10.7.31		
	Subnetmasker	255.255.248.0		
UPHP	Gateway	10.10.0.254		
SIP-server	MAC-adres	4c:11:bf:5d:74:95		
	Vookeurs-DNS	8.8.8.8		
IP-toestemmingen	Substituut-DNS	8.8.8.8		

3.1.2. STAP 2 INSTELLEN SIP SERVER

De sip server van de VTO instellen. Dit staat standaard aangevinkt. Dit afvinken. De hoofd buitenpost dient als sip server deze gegevens moeten dan ingevuld worden.

				SAFETY SECURITY SERVICE
WEB SERVICE2.0	亞 Lokale inste	lling 🏭	Huishoudinstelling	Netwerkinstelling
Basis				
	SIP-server	Inschakelen		
FTP	Soort server	νто	soort server: sel	ecteer vto
UPnP	IP-adres	10.10.7.31	ip adres: adres v	van hoofd VTO vb: 10.10.7.31
	Poort	5060	poort. 3000	
SIP-server	Gebruikersnaam	8001	wachtwoord: ni	et wijzigen standaard 123456
IP-toestemmingen	Wachtwoord	•••••	sip domein: vdp	
	SIP-domein	VDP	login sip: admin	
	Gebruikersnaam SIP-server	admin	wachtwoord sip	: wachtwoord van de hoofd vto
	Wachtwoord SIP-server	••••		

Na deze instellingen herstart de buitenpost

3.1.3. STAP 3 VTO NUMMER

Zorg dat de vtonr van de hoofd en de sub buitenpost verschillend zijn. Hoofd nr: 8001 Sub nr: 8002, 8003, enz

WEB SERVICE2.0	交 Lokale instell	≣ Huisho	udinstelling	Netwerkinst	elling	
	Apparaateigenschappe	n				
Video & Audio	Soort apparaat	Villastatior	ı -		Oproep nr. centrum	888888
	Oproep nr. villa	9901			Beltijd centrum	00:00:00
Toegangscontrole 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	Nr. VTO	8002				

3.2. CONFIGURATIE HOOFDBUITENPOST

Standaard configuratie is hetzelfde dan één buitenpost met één binnenpost met volgende bijkomende instellingen

3.2.1. STAP 1 SUB VTO NR TOEVOEGEN IN HOOFD VTO

Maak verbinding via de browser met de hoofd vto <u>http://192.168.1.110</u> (standaard ip).

In huishoudinstelling van de hoofdbuitenpost voeg je alle andere buitenposten toe vb: 8002, 8003, 8004,...



Publicatie: SIP 2.0V4.3R20210705



WEB SERVICE2.0	岱Lokale instelling	⊞ Huishoudinstelling	Netwerkinstelling	Beheer logbestanden	Dutch -	<u>گ</u>
Beheer VTO nr.	Beheer VTO nr.					
Beheer kamer nr.					Modificeren	Verwijder
VTS-beheer	8001			10.10.7.31		×
Status						
	Toevoegen Wiss	en			⊨ ∢ 1/1	▶ ⊨ Go to



WEB SERVICE2.0	⇔ Lokale instelling	Huishoudinstelling	ONetwerkinstelling	Beheer logbestanden	Dutch -	4
Beheer VTO nr.	Beheer VTO nr.					
Beheer kamer nr.	Nr. VTO	Gebouwnr.	Unit nr.	IP-adres	Modificeren	Verwijder
	8001			10.10.7.31	1	
VIS-beneer	8002			10.10.7.32	1	×
Status						



3.3. CONFIGURATIE BINNENPOSTEN (VTH)

Basis configuratie is onveranderd zoals één buitenpost en twee binnenposten met volgende bijkomend instellingen.

3.3.1. STAP 1 HOOFD BINNENPOST

Basis configuratie is onveranderd zoals één buitenpost en meerdere binnenposten met volgende bijkomende instellingen.

Hier de gegevens van de sub buitenpost invullen IP, login, wachtwoord en activeren.

- SOUTHO		and the second		
	Hoofd_VTO	Main VTO		
	VTO-IP	192 . 168 . 1 . 110		
VIH-config	Gebruiker	admin		
SIP-server	Wachtwoord	•••••		
VTO-config	Activeren			
vic comg	Sub_VTO1			
Zoek apparaat	VTO-IP	0 0 0 0		
Alles standaard	Gebruiker	admin		
MSC resetten	Wachtwoord	•••••		
Modreselleri	Activeren	OFF		

3.3.2. STAP 2 SUB BINNENPOSTEN (VTH)

Hier de sub buitenposten activeren

Netwerk	Hoofd_VTO	IN THE OWNER OF THE OWNER	
	VTO-IP		
VIH-config	Gebruiker	BEMTP Provide and a second second	
	Wachtwoord		
VTO-config	Activeren		
	Sub_VTO1		
Zoek apparaat	VTO-IP	Opening Opening Opening to Opening the	
Alles standaard	Gebruiker	somin	
MSG resetten	Wachtwoord		
	Activeren	OFF	< >

Scrol via de pijl om de andere buitenposten te activeren

De volledige configuratie is afgewerkt