



Detnov 150 reeks

Vertragingen

- 1. Lees je centrale binnen
- 2. Druk met de rechtermuisknop op je paneel -> "Edit".
- 3. Ga naar het tabblad Special Modes.

			82 📲 📲 🔍				Delayed Mode
ments Events	Logic events						From Monday • To Sunday
Panel/Loop Ad	ddress T	/pe	Device description	Zone	Zone description		From 0:00 🗘 To 23:59 🗘
 Ras security Loop 1 	Add panel						From zone 1 🗘 to zone 50 🗘
e	Add device	o-Heat	Detector 1	1	Detectoren		Delay 1 60 V Delay 2 180 V
6	Edit	o-Heat	Inkom	1	Detectoren		6 . 11 . 12 . 1 . 1
6	Remove	otical	CV Lokaal	1	Detectoren		Sensibility Mode
e –	*	optical	Magazijn	3	Bijbouw		Enabled
6	10	Heat	Magazijn 2	3	Bijbouw		
V 🕹 Loop 2							From Monday • To Sunday
10	1	Output	Deurmagneten	2	Uitgangen		From 8:00 C To 8:00 C
10	2	Output	Besam	2	Uitgangen		
10 10	3	Output	Brandalarm	2	Uitgangen		From zone 1 🔍 to zone 50 🤤
10	4	Output	Voeding elektromagne	2	Uitgangen		Normal -
19	5	Output	Vrij	2	Uitgangen		
							Opto-Heat Mode
							C Constant
							L Enabled
							From Monday • To Sunday
							From 22:00 * To 8:00 *
							From 22:00 ¥ 10 8:00 ¥

4. Vink de Checkbox bij "Delayed Mode" aan of uit.

a. Indien aangevinkt kan je hier de delay tijd ook aanpassen.

Edit panel	
General Advanced options Special Modes Zones Delayed Mode Enabled From Monday To Sunday From 0:00 © To 23:59 © From zone 1 © to zone 50 © Delay 1 60 © Delay 2 180 © Bevestigingstijd From Monday From 2:00 © To 8:00 © From zone 1 © to zone 50 ©	Selecteer van welke dag tot welke dag. Selecteer De tijd waartussen de vertraging moet werken. Selecteer van welke tot welke zone een vertraging moet hebben. Het is best dat je alle zones bij elkaar plaats die een vertraging Moeten hebben.
Very Low sensitivity • Opto-Heat Mode Enabled From Monday • To Sunday • From 22:00 ÷ To 6:00 ÷ From zone 1 ÷ to zone 50 ÷ OK	

- Drukknoppen geven altijd rechtstreeks alarm > <u>NIET</u> mogelijk om deze vertraagd te laten werken!
- 5. Stuur de programmatie naar de centrale.