



## Detnov 150 reeks

## Ip adres aanpassen

- 1. Lees je centrale binnen
- 2. Druk met de rechtermuisknop op je paneel -> "Edit".
- 3. Ga naar het tabblad Advanced options.
- 4. Vink "DHCP" uit.
- 5. Vul je vaste netwerk gegevens in.

								-	Edit panel options
D-150						-	$\times$		
v Configuratio	n Help								General settings Advanced options Special Modes Zor
1 🤒 🚊 🖽	EI 🚯 EI E	1 🗅 (	n 🗖 🗖 🖉						Node type None x
			✓ ■ ■ ■ ¬					-	Node type None
ments Events	Logic events								RS485 2 Mode
									Node type Modbus *
			Dealer description	7	The second states		_		MODBUS 2 Configuration
Panel/Loop	Address 1	уре	Device description	Zone	Zone description				
Ras security	Add panel								Address 1
V 🕹 Loop 1	Add device								Baud rate 9600 bps *
6	Edit	o-Heat	Detector 1	1	Detectoren				Cloud
	Eult	o-Heat	INKOM		Detectoren				ciolu
6	Remove	otical	CV LOKAAL	2	Detectoren				DHCP
6	10	Heat	Magazijin 2	3	Bijbouw				
× 1000 2	10	Heat	magazijii z	5	bijbbuw				IP 192.168.1 .
10	1	Output	Deurmagneten	2	Llitgangen				Gateway 92.168.1 .1
11	2	Output	Besam	2	Uitgangen				Natural OFF OFF OFF
10	3	Output	Brandalarm	2	Uitgangen				Netmask 255.255.255
10	4	Output	Voeding elektromagne	2	Uitgangen				SIDI
10	5	Output	Vrij	2	Uitgangen				Only local events
									WebServer
									Login
									Username
									Password

- 6. Druk op "OK".
- 7. Verstuur naar het paneel.
- 8. Herstart de centrale

a. Heel belangrijk anders zal hij de netwerkgegevens niet nemen!