



Detnov 150 reeks

Uitgangen programmeren

- 1. Lees je centrale binnen.
- 2. Ga naar het tabblad "Events".
- 3. Sleep het activerend element naar de gewenste uitgang.
- 4. Verstuur de programmatie naar de centrale.



File View Configuration Help		File View Configuration Help	
Elements Events Logic events		Elements Events Logic events	
INPUTS	OUTPUTS	INPUTS	OUTPUTS
▼ ■ Rais security	V ■ Ras security V Devices VLop 1 E • Frandsiren - 22 Eli - Deurmagneten - 22 Eli - Deurmagneten - 22 Eli - Burmagneten - 22 Eli - Vecting elektromagne - 22 Voces +2 - Uligangen VLoops	▼ ■ Rassecurity ▼ Loop 1 1 - Detector 1 - 21 2 - Detector 2 - 21 3 - Detector 4 - 23 4 - Detector 4 - 23 2 - Detector 5 - 21 2 - Detector 5 - 21 2 - Detector 4 - 33 3 - Detector 5 - 21 2 - Detector 5 - 21 2 - Detector 9 - 30 3 - Blyouw ↓ Loop 1	
MANEOUVERS		MANEOUVERS	
Event Action	Event Action	Event Action I general alarm in zone 1 device on loop 1 address 6	Event Action 1 general alarm in zone 1 device on loop 1 address 6
	2 9	0	0

1.1 <u>Sturing verwijderen</u>

- 1. Selecteer in het vak "Maneouvers" de lijn die je wenst te verwijderen.
- 2. Druk op 🤒
- 3. Verstuur de programmatie naar de centrale.

Elements Events Logic events	च		
INPUTS		OUTPUTS	
V ■ Rassecurity V beviots V beviots 0 1 Detector 1 - 211 0 2 Detector 2 - 211 0 3 Detector 3 - 211 0 4 Detector 4 - 231 0 5 Detector 5 - 211 V Zones 3 1 - Detectoren 3 3 - Biboav V Loops 4 Loops 1	*	✓ ■ Ras security	2 72 magne - 72
MANEOUVERS			
Event	Action	Event	Action device on loop 1 address





1.2 <u>Tips</u>

- Als je componenten onderverdeeld hebt in zones kan je ook een zone slepen naar een uitgang (zo schakelt de uitgang wanneer 1 element uit de zone activeert).
- Je kan ook een lus naar een uitgang slepen (zo schakelt de uitgang wanneer 1 element uit de lus activeert).
- Standaard zit er op de print een uitgang voor een brandalarm en een brandstoring door te melden.
- Indien je iets meer opties wilt ga je als volgt te werk:
 - Selecteer een lijn in het vak "Manoeuvres".
 - o Klik op
 - Pas de instellingen naar wens aan.
 - Hier kan je bijvoorbeeld een delay toewijzen aan een relais.
 - Verstuur de programmatie naar de centrale.

