



Detnov 150 reeks

Vast Ip adres en Poorten

1 Vast Ip adres instellen

- 1. Lees je centrale binnen
- 2. Druk met de rechtermuisknop op je paneel -> "Edit".
- 3. Ga naar het tabblad Advanced options.
- 4. Vink "DHCP" uit.
- 5. Vul je vaste netwerkgegevens in.

Panel/Loop	Address	Type	Device description	Zone	Zone description		
Ras security	Add papel						
🗸 🔹 Loop 1	Add douise						
6	Add device	o-Heat	Detector 1	1	Detectoren		
6	Edit	o-Heat	Inkom	1	Detectoren		
6	Remove	otical	CV Lokaal	1	Detectoren		
6		optical	Magazijn	3	Bijbouw		
6	10	Heat	Magazijn 2	3	Bijbouw		
🗸 🔹 Loop 2							
1	1	Output	Deurmagneten	2	Uitgangen		
1	2	Output	Besam	2	Uitgangen		
1	3	Output	Brandalarm	2	Uitgangen		
10	4	Output	Voeding elektromagne	2	Uitgangen		
ų	5	Output	vrij	2	Uitgangen		

Edit panel options
General set ings Advanced op ons Special Modes Zones
Node type None *
RS485 2 Mode
Node type Modbus -
MODBUS 2 Configuration
Address 1 🗘
Baud rate 9600 bps -
Cloud
DHCP
IP 192.168.1 .
Gateway 92.168.1 .1
Netmask 255.255.255
BIDI
Only local events
WebServer
Login
Username
Password
ОК

- 6. Druk op "OK".
- 7. Verstuur naar het paneel.
- 8. Herstart de centrale

a. Heel belangrijk anders zal hij de netwerkgegevens niet nemen!

2 <u>Poorten</u>

De centrale zal automatisch zoeken naar beschikbare poorten boven de 30000. Het beste is om volgende poorten open te zetten (indien deze nog niet gebruikt zijn).

30000 zowel IN als UIT in TCP. 30001 zowel IN als UIT in UDP.