



Detnov 150 série

Programmation des sorties

- 1. Lisez le central.
- 2. Allez dans l'onglet "Événements".
- 3. Faites glisser l'élément déclencheur vers la sortie souhaitée.
- 4. Envoyer la programmation.



✓		✓		✓ III Ras security	✓ III Ras security		✓ I Ras security	
✓ Devices	ces V Devices		✓ Devices	✓ Devices		✓ Devices		
✓ Loop 1	Loop 1 V Loop 1		✓ Loop 1	✓ Loop 1		V Loop 1		
🐑 1 - Detector 1 - Z1 👘 🧰 6 - Brandsirene - Z2		1 - Detector 1 - Z1	① ① ① ① ①		🚔 6 - Brandsirene - Z2			
C 2 - Detector 2 - Z1		@ 2 - Detector 2 - Z1			V Loop 2			
G 3 - Detector 3 - Z1		1 - Deurmagneten -	1 - Deurmagneten - Z2		⊕ 3 - Detector 3 - Z1 .		1 - Deurmagneten - Z2	
		题 2 - Besam - Z2					1 2 - Besam - Z2	
5 - Detector 5 - Z1		2 3 - Brandalarm - Z2					3 - Brandalarm - Z2	
✓ Zones		4 - Voeding elektromagne - Z2		✓ Zones	✓ Zones		1 4 - Voeding elektromagne - Z2 1 5 - Vrij - Z2 Zones	
1 - Detectoren		20 5 - Vrij - Z2		1 - Detectoren	\$ 1 - Detectoren			
3 - Bijbouw		✓ Zones		3 - Bijbouw	3 · Bijbouw			
✓ Loops		2 - Uitgangen		✓ Loops	✓ Loops		2 - Uitgangen	
♣ Loop 1 ¥ Loops		Loop 1	Loop 1		✓ Loops			
MANEOUVERS				MANEOUVERS				
Event	Action	Event	Action	Event	Action	Event	Action	
				1 general alarm in zone 1	device on loop 1 address 6	1 general alarm in zone 1	device on loop 1 address 6.	
	0	0			•	0		

1.1 <u>Retirer la commande</u>

- 1. Dans la case "Manœuvres", sélectionnez la ligne que vous souhaitez supprimer..
- 2. Appuyez sur 🤒
- 3. Envoyer la programmation.

Elements Events Logic events							
INPUTS		OUTPUTS					
	»		2 72 2 magne - 72				
MANEOUVERS	_						
seperal alarm in zone 1 device on loop 1 addres		Event	device on loop	n 1 address 6			





1.2 <u>Tips</u>

- Si vous avez subdivisé les composants en zones, vous pouvez également faire glisser une zone vers une sortie (de cette façon, la sortie commute lorsqu'un élément de la zone est activé).
- Vous pouvez également faire glisser une boucle vers une sortie (de cette façon, la sortie bascule lorsqu'un élément de la boucle est activé)..
- La carte dispose d'une sortie standard pour signaler une alarme incendie et une panne incendie.
- Si vous voulez plus d'options, procédez comme suit:
 - Sélectionnez une ligne dans la case "Manœuvres"..
 - o Cliquez sur
 - Ajustez les paramètres comme vous le souhaitez.
 - Vous pouvez, par exemple, attribuer un délai à un relais.
 - Envoyer la programmation.

SCD-150	- 🗆 X				
le View Configuration Help					
2 B 🖹 🚢 🗐 🗐 🔹 🗐 🗐 🖻 🍳					
Elements Events Logic events					
INPUTS	OUTPUTS				
	V ■ Ras security Verices Verices Viceop 1 0.5 Brandstene - 22 Usop 2 Usop 3	Creat	e action dialog general	? alarm in	× zone 1
MANEOUVERS		Event	General Ala	arm	
Event Action	Event Action	Range	1	\$ To 1	\$
general alarm in zone 1 device on loop 1 address 6	1 general alarm in zone 1 device on loop 1 address 6	Delay	0		\$
		ACTION	device on loop 2 ad	Idress 4 v	with de
		Action	Device ON		•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				