



Detnov 150 série

Zone hors service via le logiciel

- 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre panneau.
- 2. Allez dans "edit" > "Zones".
- 3. Faites glisser la zone que vous souhaitez mettre hors service / en test vers la colonne souhaitée.
- 4. Appuyez sur "OK".
- 5. Envoyez la programmation au panneau.

Panel/Loop	Address Type		Device description	Zone	Zone description		
Ras secur.	Add panel	1					
Coop 1	Add device	Heat	Detector 1	1	Detectoren		
6	Edit	Heat	Inkom	2	Uitgangen		
6	Permove	ical	CV Lokaal	3	Bijbouw		

General	Advanced options	Special Modes	Zones
Enabled ze	ones		
Zone 1: De Zone 2: U Zone 3: Bi	etectoren itgangen ibouw		
Disabled z	ones		
Zones in t	est		
	*		

t panel		
General Advanced o	ptions Special Mode	s Zones
Enabled zones		
Zone 2: Uitgangen Zone 3: Bijbouw		
Disabled zones		
Zones in test		
Zone 1: Detectoren		