

Scherm gebeurtenissen

Wanneer een gebeurtenis zoals alarm of storing gaande is zal dit op het scherm komen in een menu.

3	1	2		
ec etno	ov		08:27 - Thursday, 30 Jan	uary 2020
	ZONES IN ALARM: 001	FIRST ZONE: 1.1	LAST ZONE: 1.1	A 4
0	٢	ALARM		
	1/1 a	MCP ALARM	08:23 30.01.2020 e	
	(1.1): (1.1): (1): Description Area 1	c d	f — 🗖 👔	
D				
T				
			,	C.

- 1. ALARMBALK: Geeft aan of er een actief alarm is, volgens de EN54-2 norm. Het bevat een teller voor zones in alarm; de eerste zone in alarm en de laatste zone in alarm.
- 2. STATUSBALK: De statusbalk laat alleen zien in welke gebeurtenissenlijst de centrale zich bevindt. gebeurtenissen kunnen zijn: ALARM, STORING, TECHNISCH, UITGESCHAKELD, TEST.
- Deze lijst toont het aantal gebeurtenissen per status. 3.



Dit icoon zal oplichten wanneer 1 of meerdere alarmen plaatsvinden.

Dit icoon zal oplichten wanneer 1 of meerdere fouten plaatsvinden.



Dit icoon zal oplichten wanneer de teller 1 of meer actieve technische signalen aangeeft van ingangsmodules die als technische ingang zijn ingesteld.



Dit icoon licht op wanneer de teller 1 of meer uitgeschakelde entiteiten aangeeft.



Dit icoon zal oplichten wanneer de teller 1 of meer entiteiten in teststatus aangeeft.

- 4. Op de rechter kant zijn iconen te vinden om te navigeren in het menu
- 5. Hier zijn de details van de gebeurtenis te zien: zone, adres, toestel type... Door op de blauwe 'i' te duwen kan meer informatie verkregen worden.