

EN

IT

ES

FR

NL

Freedom of Communication


ProSYS.freeCom

Touchscreen Keypad



RISCO
G R O U P
Creating Security Solutions.
With Care.
riscogroup.com

Installing the ProSYS Touchscreen Keypad



Touchscreen Keypad

Introduction

RISCO Group's Touchscreen Keypad is a slim and contemporary designed 7" touchscreen keypad for the ProSYS Security System. The Touchscreen Keypad is compatible with any ProSYS version and is available with or without a proximity reader. The Touchscreen Keypad enables to control your security system as well as program its features.

For detailed information on programming the system refer to the *ProSYS Installer* and *User* manuals.

Installation

For the ProSYS Touchscreen installation procedure, refer to page 2.

Indicators

 Power	On	System is operating properly from AC power and backup battery is in good condition
	Off	No power
	Slow Flash	System is programming
	Rapid Flash	System trouble
 Arm	On	System is armed in Full Arm or Stay Arm mode
	Off	System is disarmed
	Slow Flash	System is in Exit Delay
	Rapid Flash	Alarm condition
 Stay/ Bypass	On	System is in Stay Arm or Zone Bypass mode
	Off	No bypass zones in system
 Ready	On	System is ready to be armed
	Off	System is not ready to be armed
	Slow Flash	System is ready to be armed while exit/entry zone remains open
 Fire	On	Fire alarm in progress
	Off	Normal operation
	Flashing	Fire circuit problem
 Tamper	On	Zone/keypad/external module has been tampered
	Off	All zones are operating normally
 Proximity	Flashing	Indicates that the keypad has a proximity reader

Keys

The keys on the keypad can be used for a variety of functions as explained below.

Control Keys

	In Normal Operation mode: Used for Away arming In User Functions menu: Used to change data
	In Normal Operation mode: Used for Stay arming In User Functions menu: Used to change data
	Used to disarm the system after a user code is entered
	Used to scroll up a list or to move the cursor to the left
	Used to scroll down a list or to move the cursor to the right
	Provides the system status (press for 2 seconds)
	In Normal Operation mode: Used to enter the User Functions menu In User Functions menu: Used to move back one step in the menu Note: The key is equivalent to the key on other ProSYS keypads.
	Used to terminate commands and confirm data to be stored Note: The key is equivalent to the key on other ProSYS keypads.

Emergency Keys

	Pressing both keys simultaneously for at least two seconds activates a Fire alarm
	Pressing both keys simultaneously for at least two seconds activates an Emergency alarm
	Pressing both keys simultaneously for at least two seconds activates a Police (Panic) alarm

Function Keys

	Used to arm groups of zones (by default) or to activate a prerecorded series of commands (macros) Note: For ProSYS UK version: Keys and are inactive.
--	--

Numerical Keys

 	Used to input numeric numbers when required
--------------	---

Keypad Settings

To define keypad settings follow this procedure:

1. Press  for two seconds until the Keypad Settings menu appears

2. Select the relevant icon using the   keys:



Brightness



Contrast



Volume



Language

Note:




Set the keypad language according to the language in the ProSYS panel.

3. Press 
4. Press   to adjust the level settings
5. Press  to save the adjustment
6. Press  to exit the Keypad settings menu

Note:

Each keypad's settings must be defined separately.

Present the Proximity Tag as shown below:



Technical Specifications

Current Consumption ProSYS KP ProSYS KPP	13.8V +/-10%, 30 mA typical/185 mA max. 13.8V +/-10%, 30 mA typical/210 mA max.
Main Panel Connection	4-wire BUS, up to 300 m (1000 ft) from Main Panel
Dimensions	210 mm x 152 mm x 20 mm (8.2" x 5.9" x 0.7")
Operating temperature	-10°C to 40°C (14°F to 131°F)
Storage temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Prox. RF Frequency	13.56MHz

Ordering Information

Model	Description
ProSYS KP	ProSYS Touchscreen Keypad
ProSYS KPP	ProSYS Touchscreen Keypad with Proximity 13.56MHz
RP200KT	10 prox keytags for Touchscreen & Agility (13.56MHz)



Tastiera Touchscreen

Introduzione

La Tastiera Touchscreen di RISCO Group è una tastiera con display touchscreen a 7" compatta e moderna realizzata per il sistema ProSYS. La Tastiera Touchscreen è compatibile con qualsiasi versione di ProSYS ed è disponibile con o senza lettore di prossimità integrato. La tastiera Touchscreen permette di controllare il proprio sistema di sicurezza così come programmare le sue funzioni.

Per informazioni dettagliate sulla programmazione del sistema fare riferimento ai manuali *Tecnico* e *Utente* della ProSYS.

Installazione

Per la procedura di installazione della Tastiera ProSYS Touchscreen, fare riferimento a pagina 2.

Indicatori

Alimentazione	Acceso	Indica che il sistema è in funzione con la normale rete elettrica e che la batteria di riserva è in buone condizioni
	Spento	Indica che il sistema non è in funzione a causa di una mancanza di alimentazione (sia elettrica che della batteria di riserva) ed è quindi necessario un controllo
	Lampeggio Lento	Indica che il sistema è in modo <i>Funzioni Utente</i>
	Lampeggio Rapido	Indica la presenza di un guasto
Inserimento	Acceso	Indica che i sensori del sistema sono inseriti; eventuali intrusioni verranno segnalate con un allarme
	Spento	Indica che i sensori del sistema sono disinseriti
	Lampeggio Lento	Indica che il sistema è in modo Tempo di Ritardo in Uscita
	Lampeggio Rapido	Indica un allarme
Inserimento Parziale / Esclusione Zona	Acceso	Indica che risulta esclusa almeno una zona, o che è stato selezionato il modo Inserimento Parziale Nota: L'icona è equivalente all'icona sulle altre tastiere ProSYS.
	Spento	Indica che tutte le zone funzionano normalmente e il sistema è in modo Inserimento Totale.
Pronto all'Inserimento	Acceso	Indica che il sistema è pronto all'inserimento
	Spento	Indica che il sistema non è pronto all'inserimento
	Lampeggio Lento	Indica che il sistema è pronto all'inserimento mentre c'è una o più zone temporizzate rimaste aperte o zone programmate come inserimento forzato aperte. Le zone programmate come inserimento forzato verranno automaticamente escluse dall'inserimento
Incendio	Acceso	Indica che si sono verificati un allarme o un'emergenza incendio
	Spento	Indica che tutte le zone incendio funzionano correttamente
	Lampeggiante	Indica che è stato rilevato un problema nel circuito incendio ed è necessario un controllo
Manomissione	Acceso	Indica che un dispositivo collegato al sistema è stato manomesso
	Spento	Indica che tutte le zone funzionano normalmente
Prossimità	Lampeggiante	Indica che la tastiera ha il lettore di prossimità integrato

Tasti

I tasti della tastiera possono essere utilizzati per compiere numerose funzioni come spiegato sotto.

Tasti di Comando

	In Modo di Funzionamento Normale: Attiva l'Inserimento Totale Nel Menù Funzioni Utente: Modifica i dati
	In Modo di Funzionamento Normale: Attiva l'Inserimento Parziale Nel Menù Funzioni Utente: Modifica i dati
	Disinserisce il sistema dopo l'inserimento del codice utente
	Scorre un elenco verso l'alto/Sposta il cursore verso sinistra
	Scorre un elenco verso il basso/Sposta il cursore verso destra
	Informa sullo stato del sistema (premere per 2 secondi)
	In Modo di Funzionamento Normale: Attiva il modo <i>Funzioni Utente</i> Nel Menù Funzioni Utente: Viene utilizzato per uscire dal menù corrente Nota: Il tasto è equivalente al tasto sulle altre tastiere ProSYS.
	Termina i comandi e conferma i dati da memorizzare Nota: Il tasto è equivalente al tasto sulle altre tastiere ProSYS.

Tasti Emergenza

	Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti, si attiverà un allarme incendio
	Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti, si invierà un allarme di soccorso medico
	Premendo simultaneamente e per almeno due secondi i tasti, si attiverà un allarme panico

Tasti Funzione

	I tasti funzione vengono usati di default per inserire gruppi di zone definiti dal tecnico oppure i tasti funzione possono anche essere usati per attivare una serie di comandi memorizzati (Funzioni Macro)
--	--

Tasti Numerici

	I tasti numerici vengono usati per digitare i codici numerici necessari per inserire e disinserire il sistema, attivare gli allarmi di emergenza e per molte altre funzioni
--	---

Impostazioni Tastiera

Per programmare le impostazioni della tastiera seguire la procedura seguente:

1. Premere **OK** per due secondi finché non appare il menù delle impostazioni della tastiera

2. Selezionare l'icona relativa l'impostazione desiderata utilizzando i tasti :



Luminosità



Contrasto



Volume



Lingua

Nota:

Impostare la lingua della tastiera conformemente a quella in uso sulla centrale.

3. Premere **OK**

4. Premere per regolare il livello dell'impostazione




5. Premere **OK** per salvare la regolazione effettuata

6. Premere per uscire dal menù delle impostazioni della Tastiera

Nota:

Ogni impostazione della tastiera deve essere programmata separatamente.

Avvicinare il Tag di Prossimità nella posizione tratteggiata riportata sotto:



Specifiche Tecniche

Assorbimento di Corrente Modello: ProSYS KP Modello: ProSYS KPP	13.8V +/-10%, 30mA nom./185 mA max. 13.8V +/-10%, 30mA nom./210 mA max.
Collegamento con la Centrale	4 fili BUS, fino a 300 metri dalla Centrale
Dimensioni	210 mm x 152 mm x 20 mm
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a 40°C (Da 14°F a 131°F)
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C a 60°C (Da -4°F a 140°F)
Frequenza RF Prossimità	13.56MHz

Come Ordinare

Modello	Descrizione
ProSYS KP	Tastiera ProSYS Touchscreen
ProSYS KPP	Tastiera ProSYS Touchscreen con Lettore di Prossimità integrato (13.56MHz)
RP200KT	10 chiavi tag di prossimità per Touchscreen e Agility (13.56MHz)



Teclado Táctil

Introducción

El Teclado Táctil de RISCO Group es un delgado teclado táctil de 7", con un diseño moderno, para los sistemas de seguridad ProSYS. El Teclado Táctil es compatible con cualquier versión de ProSYS, y está disponible con o sin lector de proximidad. El Teclado Táctil le permite controlar su sistema de seguridad, así como programar sus funciones.

Para una información más detallada de la programación del sistema, consulte los manuales de *Instalación y Usuario* de la central ProSYS.

Instalación

Para el proceso de instalación del Teclado Táctil ProSYS, consulte la página 2.

Indicadores

Alimentación	Encendido	El sistema está funcionando correctamente con la alimentación de CA, y la batería de respaldo está en perfectas condiciones
	Apagado	Sin alimentación
	Parpadeo Lento	El sistema está en modo programación
	Parpadeo Rápido	Problema en el sistema
Armado	Encendido	El sistema está armado en modo Total o Parcial
	Apagado	El sistema está desarmado
	Parpadeo Lento	El sistema está en el Tiempo de Salida
	Parpadeo Rápido	Alarma
Parcial / Anulación	Encendido	El sistema está en Armado Parcial o hay Zonas Anuladas Nota: El icono es equivalente al icono en otros teclados ProSYS.
	Apagado	No hay zonas anuladas en el sistema
Listo	Encendido	El sistema está listo para ser armado
	Apagado	El sistema no está listo para ser armado
	Parpadeo Lento	El sistema está listo para ser armado mientras una zona de entrada/salida permanece abierta
Incendio	Encendido	Alarma de incendio
	Apagado	Funcionamiento normal
	Parpadeo	Problema en el circuito de incendio
Tamper	Encendido	Una zona, teclado o módulo externo ha sido saboteados
	Apagado	Todas las zonas están funcionando normalmente
Proximidad	Parpadeo	Indica que el teclado tiene un lector de proximidad

Teclas

Las teclas del teclado pueden usarse para diferentes funciones, como se explica a continuación.

Teclas de Control

	En el modo Normal de funcionamiento: Se utiliza para hacer un Armado Total En el menú de Usuario: Se utiliza para cambiar los datos
	En el modo Normal de funcionamiento: Se utiliza para hacer un Armado Parcial En el menú de Usuario: Se utiliza para cambiar los datos
	Se utiliza para desarmar el sistema después de introducir un código de usuario
	Se utiliza para desplazar hacia arriba una lista o mover el cursor a la izquierda
	Se utiliza para desplazar hacia abajo una lista o mover el cursor a la derecha
	Proporciona el estado del sistema (mantener pulsado durante 2 segundos)
	En el modo Normal: Se utiliza para entrar en el menú de Usuario En el menú de Usuario: Se utiliza para retroceder un nivel en el menú Nota: La tecla es equivalente a la tecla en otros teclados ProSYS.
	Termina comandos y confirma los datos a ser almacenados Nota: La tecla es equivalente a la tecla en otros teclados ProSYS.

Teclas de Emergencia

	Presionando ambas teclas simultáneamente durante al menos dos segundos activa una alarma de Incendio.
	Presionando ambas teclas simultáneamente durante al menos dos segundos activa una alarma de Emergencia.
	Presionando ambas teclas simultáneamente durante al menos dos segundos activa una alarma de Pánico (Policía).

Teclas de Función

	Se utilizan para armar grupos de zonas (por defecto) o para activar una serie de comandos pregrabados (macros)
--	--

Teclas Numéricas

	Se utilizan cuando es necesario introducir números.
--	---

Configuración del Teclado

Para definir la configuración del teclado siga estos pasos:

1. Presione  durante dos segundos hasta que aparezca el menú de Configuración del Teclado

2. Seleccione un ícono usando las teclas



Brillo



Contraste



Volumen



Idioma

Nota:




Configure el idioma del teclado según el idioma de la central.

3. Presione 
4. Presione  para ajustar el nivel
5. Presione  para guardar el ajuste
6. Presione  para salir del menú de configuración

Nota:

La configuración de cada teclado debe definirse por separado.

Acercar la Llave de Proximidad como se indica:



Especificaciones Técnicas

Consumo de Corriente Modelo: ProSYS KP Modelo: ProSYS KPP	13,8V +/-10%, 30 mA norm./185 mA máx. 13,8V +/-10%, 30 mA norm./210 mA máx.
Conexión a la central	BUS de 4 hilos, hasta 300m de la central
Dimensiones	210 mm x 152 mm x 20 mm
Temperatura funcionamiento	-10°C a 40°C (14°F a 131°F)
Temperatura almacenaje	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Frecuencia RF Proximidad	13,56MHz

Información para pedidos

Modelo	Descripción
ProSYS KP	Teclado Táctil ProSYS
ProSYS KPP	Teclado Táctil ProSYS con Proximidad (13,56MHz)
RP200KT	10 llaves de prox. para Tecl.Táctil & Agility (13,56MHz)

Clavier à Ecran Tactile

Introduction

Le Clavier à Ecran Tactile de RISCO Group est un clavier au design fin et moderne muni d'un écran tactile 7", conçu pour fonctionner avec le système de sécurité ProSYS. Le Clavier à Ecran Tactile est compatible avec toutes les versions de ProSYS, et disponible avec ou sans lecteur de proximité intégré. Le Clavier à Ecran Tactile permet de contrôler votre système de sécurité, mais aussi de programmer ses fonctionnalités.

Pour des informations détaillées sur le paramétrage du système, reportez-vous aux manuels *Utilisateur* et *Installateur* de la ProSYS.

Installation

Pour la procédure d'installation du Clavier à Ecran Tactile ProSYS, se référer à la page 2.

Indicateurs

 Alimentation	Allumée	Le système fonctionne correctement sur tension réseau (230V); la batterie de réserve est en bon état
	Eteinte	Aucune alimentation
	Clignote Lentement	Indique que le système est en programmation
	Clignote Rapidement	Indique une condition de défaut
 Armé	Allumée	Le système ou la partition est armé(e)
	Eteinte	Le système ou la partition est désarmé(e)
	Clignote Lentement	Indique que le système se trouve en état de temporisation de sortie
	Clignote Rapidement	Indique un état d'alarme
 Armé partiellement /Exclusion	Allumée	Au moins une zone est exclue ou le système est armé partiellement
		Remarque : L'icône  équivaut à l'icône  des autres claviers ProSYS.
	Eteinte	Aucune zone exclue dans le système
 Prêt	Allumée	Le système est prêt à être armé
	Eteinte	Le système n'est pas prêt à être armé
	Clignote Lentement	Indique que le système est prêt à être armé tandis qu'une porte d'entrée / de sortie (zone type E/S ouverte) est ouverte
 Incendie	Allumée	Une alarme incendie s'est produite ou est en cours
	Eteinte	Toutes les zones incendies fonctionnent normalement
	Clignote	Il y a un défaut dans une boucle de détection incendie
 Autoprotection	Allumée	Une zone, un clavier ou un module externe utilisé par le système présente une condition d'autoprotection
	Eteinte	Toutes les zones fonctionnent normalement
 Proximité	Clignote	Indique que le clavier intègre un lecteur de proximité

Touches

Les touches du clavier peuvent être utilisées pour plusieurs fonctions, comme expliqué ci-dessous.

Touches de contrôle

	Fonction normale : Arme le système, une partition ou un groupe complètement Menu : Change les données
	Fonction normale : Arme le système, une partition ou un groupe partiellement Menu : Change les données
	Désarme le système après l'introduction d'un code utilisateur
	Déroule une liste vers le haut / déplace le curseur vers la gauche
	Déroule une liste vers le bas / déplace le curseur vers la droite
	Affiche l'état du système (maintenir appuyé pendant 2 secondes)
	Fonction normale : Ouvre le Menu <i>Utilisateur</i> Menu : Retourne au niveau précédent du menu Remarque : La touche équivaut à la touche des autres claviers ProSYS.
	Termine les commandes et confirme les données à sauvegarder Remarque : La touche équivaut à la touche des autres claviers ProSYS.

Touches d'urgence

	En appuyant simultanément sur les deux touches pendant au moins deux secondes, une alarme incendie est activée
	En appuyant simultanément sur les deux touches pendant au moins deux secondes, une alarme assistance (médicale) est activée
	En appuyant simultanément sur les deux touches pendant au moins deux secondes, une alarme panique est activée

Touches rapides

	Utilisées pour armer un groupe de zones (par défaut) ou pour activer des séries de commandes préprogrammées (macros)
--	--

Touches numériques

	Utilisé pour entrer des données numériques (chiffres)
--	---

Paramètres du clavier

Pour définir les paramètres du clavier, il faut :

1. Appuyer sur  pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le menu des Paramètres du Clavier apparaisse

2. Sélectionner l'icône souhaitée avec   :



Luminosité



Contraste



Volume



Langue

Remarque :

Paramétriser la langue du clavier selon la langue de la centrale.

3. Appuyer sur 

4. Appuyer sur   pour ajuster le niveau




5. Appuyer  pour enregistrer le réglage

6. Appuyer sur  pour quitter le menu des Paramètres du Clavier

Remarque :

Les paramètres de chaque clavier doivent être définis séparément.

Présenter le Tag de Proximité comme montré ci-dessous:



Spécifications Techniques

Consommation	
Modèle : ProSYS KP	13.8V +/-10%, 30 mA nom./185 mA max.
Modèle : ProSYS KPP	13.8V +/-10%, 30 mA nom./210 mA max.
Connexion à la centrale	BUS 4 fils, jusqu'à 300m de la centrale
Dimensions	210 mm x 152 mm x 20 mm
Température d'exploitation	-10°C à 40°C (14°F à 131°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Fréquence RF de Prox.	13.56MHz

Information de Commande

Modèle	Description
ProSYS KP	Clavier à Ecran Tactile ProSYS
ProSYS KPP	Clavier à Ecran Tactile ProSYS avec lecteur de Proximité 13.56MHz
RP200KT	10 Tags de Proximité pour Claviers à Ecran Tactile & Agility (13.56MHz)



Inleiding

Het RISCO Group's Touchscreen Keypad is een dun en modern design keypad van 7" (17,8cm) voor het ProSYS beveiliging systeem. Het is compatible met alle ProSYS versie en beschikbaar met en zonder proximitylezer. Het Touchscreen Keypad maakt het bestuur van uw beveiliging systeem mogelijk als ook de programmering van zijn onderleden.

Voor meer informatie over de programmering van het systeem zie *ProSYS Installateur* en *Gebruikershandleiding*.

Installatie

Raadpleeg pagina 2 voor de ProSYS Touchscreen installatie procedure.

Indicators

	Aan	Het systeem werkt correct op stroom via het net; de stand-by batterij is in een goede toestand
	Uit	Geen voeding
	Knippert Langzaam	Geeft aan dat het systeem in het <i>Gebruikersmenu</i> staat
	Knippert Snel	Geeft een storingstoestand aan
	Aan	Het systeem of partitie is ingeschakeld
	Uit	Het systeem of partitie is uitgeschakeld
	Knippert Langzaam	Geeft aan dat het systeem zich in de uitloopvertraging bevindt
	Knippert Snel	Alarm toestand
	Aan	Het systeem werkt in Deels inschakeling of Zone Overbruggen modus Opmerking: De icoon is gelijkwaardig aan de icoon op andere ProSYS keypads.
	Uit	Alle zones functioneren normaal en het systeem is ingeschakeld
	Aan	Het systeem is gereed om te worden ingeschakeld
	Uit	Het systeem is niet gereed om te worden ingeschakeld
	Knippert Langzaam	Duidt aan dat het systeem gereed is om te worden ingeschakeld terwijl een speciaal aangegeven ingang/uitgangsdeur open staat
	Aan	Een brandalarm is opgetreden of is recentelijk opgetreden
	Uit	Alle brandzones werken normaal
	Knippert	Er is een storing waargenomen op een brandcircuit
	Aan	Een zone, keypad of een externe module die door het systeem gebruikt wordt is fysiek vernield of gesabotéerd
	Uit	Alle zones functioneren normaal
	Knippert	Duidt aan dat het keypad heeft een proximitylezer

Toetsen

De keypad toetsen kan gebruiken voor verschillende functies hieronder vermelden.

Sturing toetsen

	Normale functie: Schakelt het systeem, een partitie of een groep geheel in. Gebruikermenue: Verandert data.
	Normale functie: Schakelt het systeem, een partitie of een groep gedeeltelijk in. Gebruikermenue: Verandert data.
	Schakelt het systeem uit nadat de gebruikercode ingevoerd is.
	Scrolt omhoog door een lijst/beweegt de cursor naar links.
	Scrolt omlaag in een lijst/beweegt de cursor naar rechts.
	Toont de systeemstatus (toets 2 seconden induwend).
	Normale functie: Activeert het Gebruikermenue. Gebruikermenue: Te gebruiken om een step terug in het menu. Opmerking: De toets is gelijkwaardig aan de toets op andere ProSYS keypads.
	Sluit de commando's af en bevestigt data die dienen te worden opgeslagen. Opmerking: De toets is gelijkwaardig aan de / toets op andere ProSYS keypads.

Noodtoetsen

	Door tegelijkertijd op die toetsen te drukken ten minste gedurende twee seconden, wordt er een Brandalarm geactiveerd.
	Door tegelijkertijd op die toetsen te drukken gedurende twee seconden wordt er een Hulpalarm geactiveerd.
	Door tegelijkertijd op die toetsen te drukken gedurende ten minste twee seconden wordt er een Paniekalarm geactiveerd.

Sneltoetsen

	Standaard worden de sneltoetsen gebruikt om groepen zones in te schakelen of de toetsen kunnen ook worden gebruikt om een vooraf opgenomen reeks commando's te activeren.
--	---

Numerieke toetsen

	Te gebruiken om numeriek waarden in te typen als nodig.
--	---

Keypad instellingen

Om de keypad in te stellen volg de instructies hieronder:

1. Druk op  gedurende 2 seconden tot het keypad instelling menu doorschijnt

2. Kies de juist icoon met de  toetsen:



Helderheid



Contrast



Volume



Taal

Opmerking:

Stel de taal van het keypad in volgens de taal van de centrale.

3. Druk op 

4. Druk op  om de juist instelling te kiezen




5. Druk op  om de instelling te bewaren

6. Druk op  om uit te gaan van het Keypad instelling menu

Opmerking:

Elke keypad moet afzonderlijk ingesteld worden.

Biedt de Proximity Tag zoals hieronder getoond:



Technische Specificaties

Stroomverbruik Model: ProSYS KP Model: ProSYS KPP	13.8V +/-10%, 30 mA typ./185 mA max. 13.8V +/-10%, 30 mA typ./210 mA max.
Hoofd paneel aansluiting	4-wire BUS, tot 300 m van het paneel
Afmeting	210 mm x 152 mm x 20 mm
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot 40 °C (14 °F tot 131 °F)
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)
Prox. RF Frequentie	13.56MHz

Bestelling informatie

Model	Beschrijving
ProSYS KP	ProSYS Touchscreen Keypad
ProSYS KPP	ProSYS Touchscreen Keypad met Proximity 13.56MHz
RP200KT	10 prox keytags voor Touchscreen & Agility (13.56MHz)

RTTE Compliance Statement

Hereby, RISCO Group declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For the CE Declaration of Conformity please refer to our website: www.riscogroup.com.



RISCO Group Limited Warranty

RISCO Group and its subsidiaries and affiliates ("Seller") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use for 24 months from the date of production. Because Seller does not install or connect the product and because the product may be used in conjunction with products not manufactured by the Seller, Seller cannot guarantee the performance of the security system which uses this product. Seller's obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing and replacing, at Seller's option, within a reasonable time after the date of delivery, any product not meeting the specifications. Seller makes no other warranty, expressed or implied, and makes no warranty of merchantability or of fitness for any particular purpose.

In no case shall seller be liable for any consequential or incidental damages for breach of this or any other warranty, expressed or implied, or upon any other basis of liability whatsoever.

Seller's obligation under this warranty shall not include any transportation charges or costs of installation or any liability for direct, indirect, or consequential damages or delay.

Seller does not represent that its product may not be compromised or circumvented; that the product will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise; or that the product will in all cases provide adequate warning or protection.

Buyer understands that a properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of burglary, robbery or fire without warning, but is not insurance or a guaranty that such event will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result thereof.

Consequently seller shall have no liability for any personal injury, property damage or loss based on a claim that the product fails to give warning. However, if seller is held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising under this limited warranty or otherwise, regardless of cause or origin, seller's maximum liability shall not exceed the purchase price of the product, which shall be complete and exclusive remedy against seller.

No employee or representative of Seller is authorized to change this warranty in any way or grant any other warranty.

WARNING: This product should be tested at least once a week.

Contacting RISCO Group

RISCO Group is committed to customer service and product support. You can contact us through our website www.riscogroup.com or as follows:

United Kingdom

Tel: +44-161-655-5500
technical@riscogroup.co.uk

Italy

Tel: +39-02-66590054
support@riscogroup.it

Spain

Tel: +34-91-490-2133
support-es@riscogroup.com

France

Tel: +33-164-73-28-50
support-fr@riscogroup.com

BENELUX

Tel: +32-2522-7622
support-be@riscogroup.com

USA

Tel: +1-631-719-4400
support@riscogroupusa.com

Brazil

Tel: +1-866-969-5111
support-br@riscogroup.com

China

Tel: +86-21-52-39-0066
support-cn@riscogroup.com

Poland

Tel: +48-22-500-28-40
support-pl@riscogroup.com

Israel

Tel: +972-3-963-7777
support@riscogroup.com

All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form without prior written permission from the publisher.