RISCO Group Upload/Down	nload Access Control	End-user Comm Evention	Help					_ <u>_</u> _X
			≝ <u>4</u> 2 <u>+</u> 5 € S+ <u>8</u>	Client Information				
	-1999 1999							
Panel:	ProSYS 1	128 V7	▼ Created:	18/10/2010 12:48:00				
Client Number:	0001 R	ISCO Group Upload / Download s	oftware	10111001001751				
Account:	Shown							
Name:	Woute							
Phone:								
Panel phone:								
Address:	Brugs					_		
City, State, Zip:	Kuurne							
Comment:	ProSY				-			
Connection type:	O Rei							
	⊂ ACI		18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-			
ACM IP Address:	0.0.0.0			1 and				
		T		and I Inload	1 Downlos	bel		
		N a	-	Opiual				
			100		Softwa	ire		
			····	Password:				
		-		XXXXX		12.2		
		1		Enter				
			-		@ Copyright RISCO Grou	p 2006		
		R	ISC					
		e risc	a o u p Creating: ogroup.com	Security Solutions. With Care.	Mot de passe = risc	0		
For Help, press F1						1	3/11/2010 17:46:20	00:02:26

😥 RISCO Group Upload/Down	load		
Clients Options Installer	End-user Comm Evention Help		
		୍ଟ ଅ S+ 🦹	Client information
Panel:	Wisdom V5	Created:	1/11/2007 12:00:00
Client Number:	0000	Updated:	1/11/2007 12:00:00
Account:		Printed:	No
Name'			
Phone:			
Panel phone:			RONET WSCOTT ARMED 1030 MON 20 JAN
Address:		E.	
City, State, Zip:		F	ALL
Comment:	Wisdom V5 DEFAULT CLIENT		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Connection type:	© Remote PSTN O Local	-	
	O GSM Data		

🏄 Start 📗 🄏 🕟 🞯 👋 🔄 🗟 Rokonet software NL lim ... 🔯 RISCO Group Upload/...

Clianta	Group Upload/Downk	ad					_ & ×
	Login	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	+S @ S+ 💡	Client information			
Ĩ	System configuration Operators						
Pane	History log	iom V5	Created:	1/11/2007 12:00:00			
Clien	Batch operation		Updated:	1/11/2007 12:00:00			
Acco	<u>R</u> un batch		Printed:	No			
Nam	Background <u>c</u> olor	AULT ACCOUNT					
Phon	Print options			R			
Pane -	Panel <u>Types</u>		-	WSDom ARMED TOBIO Men 26 JAN			
Addro	Translation tool		Ę				
City, S	State, Zip:			1441-0 14			
Comm	ient:	Wisdom V5 DEFAULT CLIENT					
	cuon type.	O GSM Data					
Select Inter	face Language				Risco default operator	13/11/2010 17:52:30	00:00:2

RISCO Group Upload/Download							_ 8 ×
		<b>Client information</b>					
Panel' Wisdom V5	Created:	1/11/2007 12:00:00					
	Updated:	1/11/2007 12:00:00					
Client Number: 0000	Printed:	No	-				
Account: DEFAULT		,					
Name: DEFAULT ACCOUNT							
Phone:		ROMONET WSDorn ARMED					
Panel phone:		BOILD MOR 26 JAN					
Address:	Ę						
		1					
Comment: Wisdom V5 DEFAULI CLIENT							
Connection type: © Remote PSTN C Local C GSM Data							
	Langua	na Interfaca		X			
	Langu						
	L	anguage:	English - United States	ОК			
			Finnish French - France				
			French - Belgium German - Germany				
			Italian - Italy				
For Help, press F1				Risco default op	erator 14/11/2010 21:35:05	<b></b>	00:00:56

Centrale: Code: ProSV3 IV V Comple: Tel: Te	Risco Upload/Download						_ # ×
Centrale:       Wizdom V5       Créé le:       [711/2007 12:00:00]         Code:       PresVS 16 V/       Mis à jour le:       [111/2007 12:00:00]         Compte:       PresVS 16 V/       Mis à jour le:       [111/2007 12:00:00]         Non:       PresVS 16 V/       Imprime le :       Non         Tél.       Choisir d'abord le type de centrale que l'on veut programmer.       Par exemple: ProSYS 128 V7.		Isateur final .Comm Journal des evenements	s Aide	Information Client	_		
Centrale:       Wisdom V5       Céé le:       I/I/12007 12:00:00         Congle:       PresSYS 16 V4       His ajour le:       I/I/12007 12:00:00         Nom:       BrockSYS 16 V4       His ajour le:       I/I/12007 12:00:00         Nom:       BrockSYS 16 V4       His ajour le:       Nom         Nom:       BrockSYS 16 V4       His ajour le:       Nom         Tél:       Imprimé le:       Nom         Tél:       Imprimé le:       Nom         Ville, Eint, Code pasta:       Imprimé le:       Nom         Type de       Commande à di Clucai       Choisir d'abord le type de centrale que l'on veut programmer.         Type de       Commande à di       LossY 128 V7.							
	Clents Options Installateur Ut Centrale: Code: Compte: Nom: Tél.: Tél. centrale: Adresse: Ville, Etat, Code postal: Commentaire: Type de	Isateur final .Com Journal des événements          Wisdom V5         ProSYS 16 V7         ProSYS 16 V4         ProSYS 16 V4         ProSYS 17         ProSYS 18 V4         ProSYS 128 V7         ProSYS 128 V7         ProSYS 128 V6         Commande à di O Local         Commande à di	Adde	Infinition Client         I/I1/2007 12:00:00         I/I1/2007 12:00:00         Non         Image: state			

For Help, press F1

00:01:38

Risco Upload/Download	antila diasada a Utilizata a fasta Canas a					_ & ×
Information client		La Mai des evenements Alde	Internation Class			
Nouveau dient Ctrl+/			sector down that as			
A Rechercher dient						
Rechercher dient suivant	SYS 128 V7	Créé le:	2/09/2008 10:00:00			
Supprimer client		Mic à jour le'	, 13/11/2010 18:02:24			
Imprimer client			N			
Sauvegarde Base de Données	AULT	Ensuite vous dev	ez prendre			
Sauvegarde client	FAULT ACCOUNT	una conia da la co				
Restaurer Base de données			intrale			
Restaurer clients		DEFAULT pour a	avoir			
Premier client Ctrl-	+PgPr	accès à tous les pa	aramètres.			
Client suivant Shift+	PgSv	Vous pouvez effe	ctuer cela			
Dernier dient Ctrl+	PgSv	en choisissant «N	ouveau			
Quitter	THUSYS 128 V7 DEFAULT CLIEN	client».	]			
Type de	Commande à di C Local					
1,1,0,0,0	C Commande à di C Fast PSTN	N Modern				
	O Réseau O ACM PSTN	N				
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Por	rt: 3000				
Créer un nouveau dient sur le modèl	le de celui-ci Nouveau dient			Risco default operator	14/11/2010 21:37:18	00:03:09



Risco U	Jpload/Download	strêle d'acrès - Utiliastaur fast - Comm Jauraal des évène	manta Aida					_ & ×
	Ouvrir session		+s CIS+ ?	Internation Clinat	_			
	Configuration système			The second state of the se				
	Opérateurs							
Cen	Historique Supprimer iournal	SYS 128 V7	Créé le:	13/11/2010 18:02:32				
Cod	Operation par lot		Mis à jour le:	14/11/2010 12:35:33				
	Appliquer lot		Imprimé le :	Non				
Соп –	Couleur de fond	iding/Formation ProSYS						
Non	Verrou écran							
Tél.	Types de centrale	363740						
Tél.	Interface linguistique	215490	10	20 MON 18 SEP				
Adre	Adaptateur linguistique	sesteenweg 257						
Ville, I	Etat, Code postal:	8500 Kuurne						
Сот	nentaire:	ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation						
Туре	de	🔿 Commande à di 🖲 Local						
		○ Commande à di ○ Fast PSTN Modem						
Adros	aa ID da UAC	C Réseau C ACM PSTN						
Aures	SE IP UE LAC	U.U.U.U Port:   3000						
Pour config	urer le PC et le modem Co	onfiguration				Risco default operator	14/11/2010 21:45:11	00:11:01

Risco Upload/Download	antrála d'arràs I Hilicataur final Comm Journal des ávàng	ments Aide				[&] ×
	▶   N   & B B 8 ⊗ Ø   ±   □   -2	es 🕙 s+ 🦓	Information Client			
Centrale:	ProSYS 128 V7	Créé le:	13/11/2010 18:02:32	Programmation directe possible via	:	
Code:		Mis à jour le:	14/11/2010 12:35:33	- RP296EBA (câble sériel)		
Compte:	Onleiding/Formation ProSYS	Imprimé le :	Non	- PROSYSEBA-USB (câble U	JSB)	
Nom:	RAS					
Tél.:	056363740		1			
Tél. centrale:	056215490	≝ ∠ P 1	ProSYS Security 6:20 MON 18 SEP			
Adresse:	Brugsesteenweg 257	Configurat	tion système	×		
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne	Port CON distance	1 à 001 🛖 Port COM: 🗸	001 - Verrou CS: 000000		
Commentaire:	ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation	Installati	on Modem			
Type de	○ Commande à di ⊙ Local ○ Commande à di ○ East DSTN Madam	Attendre	la tonalité 🔲 Sonneries avant de	01 Volume haut-parleur: Faible		
	O Réseau O ACM PSTN	Mode de	numérotation: DTMF Type de	modem: Hayes Optima 33.6K Ext		
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000	Haut-par	leur Modem: 🛛 OFF 🔄 Chaîne M	Aodem utilisateur:		
		Conto	ourn. auto du répondeur			
		Chemin o	de sauvegarde: A:\			
		Tableau	des codes:	OK Annuler		
Pour l'Aide, appuyez sur F1				Risco default operator	14/11/2010 21:45:28	00:11:19

🔃 Risco Upload/Download							_	B ×
Clients Options Installateur Co	ontrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journa	al des évènements Aide						
	Télétransm	nettre tout	Internation Client					
	Télécharge	er écran						
Centrale:	ProSYS 128 V7 Vérifier écr	ran <b>éé le:</b>	13/11/2010 18:02:32					
	Attente d'a	appel	14/11/2010 12:35:33					
Code:	0001 Palaie	entrale	Non					
Compte:	Opleiding/Formation Pro Raccrocher	r interes.						
Nom:	RAS Message v	ers davier LCD						
Tél.:	056363740		1					
Tél. centrale:	056215490	Pro 16:3	5YS Security IO MON 18 SEP					
Adresse:	Brugsesteenweg 257							
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne							
Commentaire:	ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation							
Type de	C Commande à di 🖲 Local							
	C Commande à di C Fast PSTN Me	odem						
	O Réseau O ACM PSTN							
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port:	3000						
Télétransmettre tous les paramètres	s depuis la centrale				Risco default operator	14/11/2010 21:46:05		0:11:56

Risco Upload/Download	strêle d'acrès - Utilisateur faal - Comm Journal das évèns	mante Aida						B_X
		+s 🕘 s+ 🤋	electration Client					
	المعر انتقاعتانها الكائب استلساني استلسا			-				
			121110010 10:00:20					
Centrale:	ProSYS 128 V/		13/11/2010 18:02:32					
Code:	0001	Misajourie:	Nan					
Compte:	Opleiding/Formation ProSYS	Imprime ie : j	NUII					
Nom:	RAS		4					
Tél.:	056363740	1 August	1					
Tél. centrale:	056215490	ProSY 16:20	5 Security MON 18 SEP					
Adresse:	Brugsesteenweg 257							
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne							
Commentaire:	ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation							
Type de	C Commande à di © Local							
	C Commande a di C Fast PSTN Modem		INFORMATION					
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000		Etes-yous sûr(e) de youl télétransm. tous les para	oir mètres de la				
, v								
				Non CUSTUM				
Pour l'Aide, appuyez sur F1					R	Risco default operator	14/11/2010 21:46:22	00:12:1

Risco Upload/Download	ontrôle d'acrès Utilisateur final . Comm Journal des évène	ments Aide					<u>_8×</u>
		+s ⓓ s+ 💡	Internation Client				
Centrale:	ProSYS 128 V7	Créé le:	13/11/2010 18:02:32				
		Mis à iour le:	14/11/2010 12:35:33				
Code:	0001	Imprimé le :	Non				
Compte:	Opleiding/Formation ProSYS						
Nom:	RAS						
Tél.:	056363740		or SVE Country				
Tél. centrale:	056215490	11	6:20 MON 18 SEP				
Adresse:	Brugsesteenweg 257						
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne						
Commentaire:	ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation						
Type de	○ Commande à di ⊙ Local						
	O Réseau O ACM PSTN		Télétransmission en cours Envoyer les codes				
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000		9 pour cent accompli				
			( Courant 1254 Bytes, Total 12734 Bytes )	Annuler			
Dave Paida annuar an 54					ning defends energine	14/11/2010 21:47:16	00.00.4
Pour LAIde, appuyez sur F1					RISCO DETAULT OPERATOR	14/11/2010 21:47:16	00:00:1

Risco Upload/Download	ntrôle d'acrès : Utilisateur final : Comm : Journal des évène	ements Aide		_			_ & ×
	▶ N X B C 30 2 2 2	+s <mark>@</mark> s→ <b>%</b>	Intermation Client				
Centrale'	Dro CVC 128 V7	Créé le	13/11/2010 18:02:32				
	110313120 17	Mis à jour le'	14/11/2010 12:35:33				
Code:	0001	Imprimé le .	Non				
Compte:	Opleiding/Formation ProSYS	imprinto to t					
Nom:	RAS						
Tél.:	056363740						
Tél. centrale:	056215490	16	20 MON 18 SEP				
Adresse:	Brugsesteenweg 257						
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne						
Commentaire:	ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation						
Type de	C Commande à di © Local						
	© Réseau C ACM PSTN		Oui/Non ?				
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000		Voulez-vous télétrans écrans d'utilisateurs f	mettre/ télécharger aussi les inaux?			
			Oui	Non			
Pour l'Aide, appuyez sur F1					Risco default operator	14/11/2010 21:48:03	00:01:00

💓 Risco Upload	d/Download									_ 8 ×
Clients Options	Installateur Co	ntrôle d'acci	ès Utilisateur final .Co	mm Journal des évène	ements Aide					
	Communication	÷	Codes système		*5 🕒 S+ 🦉	Selection Clicket				
	Extensions	×		1						
	Diagnostics	•				101110010 10.00.00				
Centrale:	Zones	*. •	128 ¥7	<b>_</b>	Créé le:	13/11/2010 18:02:32				
Code:	Codes de transr	iission •			Mis à jour le:	14/11/2010 12:35:33				
	Sorties utilit	aires teurs			Imprimé le :	Non				
Compte:	bouton RAD	(O	g/Formation ProSY	S						
Nom:		RAS								
Tél.:		056363	740			1				
Tél. centra	le:	056215	100		e, P	roSYS Security				
		030213	450			5:20 MON 18 SEP				
Adresse:		Brugse	steenweg 257							
Ville, Etat,	Code postal:	8500 Ki	uurne		0 0					
Commenta	ire:	ProSYS	128 V7 Opleiding/F	ormation						
Type de		C Com	umande à di 🖲 Loca	1						
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ОСоп	nmande à di C Fast	PSTN Modem						
		O Rés	eau C ACM	PSTN						
Adresse IP	de l'AC	0.0.0.0		Port: 3000						
Parametres génér	aux du système							Risco default operator	14/11/2010 21:48:46	00:01:44

ର <u>ଅ</u> ନ୍ତର ଅଧିକର୍ଣ/ନ୍ରାଚ୍ଚାରଣ				
Risco Upload/Download	Cantulla d'aca	2		
cients options installateur		es utilisat		
MWX FR				
Client: 3 R	AS		ProSYS 128 V7	
Nom du service:			Tél. service: Label système: Security Systeem	
F Sélect, heure			Contrôle système	
Tempo d'entrée 1 (sec):	030	(1-255)	Ann. rapide Double vérií. Incendie Autoprot. Son:	
Tempo de sortie 1 (sec):	045	(1-255)	Sortie UD rapide Touche Panique audible Sonnerie/A.Buzz/D 🔻	
Tempo d'entrée 2 (sec):	045	(1,255)	Permettre exclusion Buzz-Sonnerie	
Tompo donado 2 (600).	000	(1.255)	L Exclusion rapide Coupure ZE Alarme	
rempo de sorde 2 (sec):	060	(1-255)	T Haune radix coure in Modera tempote incendae Jmp par défaut:	
Arrêt Sonnerie (min):	03	(1-90)	Sonnerie 30/10 Charger Code on Social Activer	
Tempo de Min.	<b>•</b> 00	(0-90)	Saturation audible 🔽 Touche am. Forcé	
Pause S. Aux. (sec):	05	(1-90)	Réinitial. Technicien V Avertis. Arm.	
Temps de blocage:	AUCUN(	E) 🔻	Technician reset T Autoprot. Ingénieur	
Temps S.V. (heures):	0	(0-7)	Eté/hiver Eté/hiver Eté/hiver et le sette are	
Dáriada Tast Zanar	0		a material and a mate	
Felloue rest Zone.		[00-24]	T Altorité GM / partition	
Lancer le test de zone à:	00:00	_	Mode Zone Natoprot. Prox Audi	
Tempor CA Off (min):	030	(0-255)	Installer IMQ Autoprot.: Antimasque	
Période de Garde (min):	30	(1-99)	Désarm. Stop SM AM Proximity As Tamper	
Tempo Coupure tél. (min):	01	(0-20)	Survey global I Autoprot. Aux. Sréne	
	- 1		E coupure et. Alarme E Pie alarme dasm	
			Exclusion shim I Disable dish Low Battery	
Labels Partitions	-		l Fenetrage	
1. Partitie 1	5. Partitie 5		Lancemen 00:00 Arrê: 00:00	
2. Partitie 2	6. Partitie 6		V Dimanche V Lundi V Marcia V Mercredi	
3. Partitie 3	7. Partitie 7			
4. Partitie 4	8. Partitie 8		Vendredi Vendredi Vendredi Samedi Si vous désirez travailler conformément aux	
			reglementations d agreation INCERT, vous devez	
			activer le champ "Réinitial. Technicien" et désactiver le	
			ahamp "Arm hat faible"	
			champ Arm. bat. raible .	

00:07:55

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final . Comm Journal des évènements Aide          Système       Paramètres système         Communication       Codes système         Client       Extensions         Diagnostics       ProSY'S 128 V7         Jagnostics       Codes de transmission         Softeet, Heure       Softees utilisateurs         Softees utilisateurs       Contrôle système         Contrôle système       Label système:         Softees utilisateurs       Contrôle système	😢 Risco Upload/Download		_ 8 ×
Nom du servic     Sorties utilitaires     Codes de transmission     Tel. service:   Label système:     Sorties utilitaires     Codes de transmission     Tel. service:   Label système:     Sorties utilitaires     Codes de transmission     Tel. service:   Label système:     Sorties utilitaires     Codes utilitaires	Clients Options Installateur Contrôle d'accè	es Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide	
Communication     Codes système       Client:     Extensions       Extensions     ProSYS 128 V7       Jagnostics     Jagnostics       Zones     Jagnostics       Codes de transmission     Tél. service:       Sorties utilitateurs     Tél. service:       Sorties utilitateurs     Contrôle système	M X Système	V Paramètres système 👔 🔝 🖉 +S 🙂 S+ 😵 Paramètres système	
Citerit     Extensions     Procisicov       Jones     Zones       Codes de transmission     Tél. service:       Sorties utilitaires     Contrôle système:       Codes utilisatiers     Contrôle système:	Communication	Codes système Des DV/C 199.VZ	
Zones     Zones       Zodes de transmission     Tél. service:       Codes de transmission     Tél. service:       Sorties utilitaires     Contrôle système:       Sorties utilisaires     Contrôle système:	Diagnostics	FI0515120 V/	
Nom du servit     Tél. service:     Label système:       Softies utilitaires     Contrôle système       Codes de transmission     Entropy d'unit	Zones		
Nom du servic     Tél. service:     Label système:       Sélect. heure     Sorties utilitaires       Codes utilisateurs     Contrôle système	Codes de transmission		
Sélect heure Sorres utilisateurs Codes utilisateurs	Nom du servic	Tél service: Label système: Security System	
	Sélect, heure Codes utilisateurs	Contrôle système	
heuron BADIO	Tempo d'enti bouton RADIO	[1-255] Marm. rapide Double véri, Incendie Autoprot. Son:	
Tempo de sc 11-255 Verse do lapude audiole Sonnerie/A.Buzz/D V	Tempo de sc	1.255) V Source Consider and Laboration Constrained additional Sonnerie/A.Buzz/D V	
Tempo d'entrée 2 (sec): 045 (1-25) Exclusion rapide Coupre ZE Alarme	Tempo d'entrée 2 (sec): 045	1-255 Exclusion rapide Coupure ZE Alarme	
Tempo de sotie 2 (sec): 060 (1-25) 🔽 Panne Faux code 🗆 Modèle temporel Incendie	Tempo de sortie 2 (sec): 060	[1-255] 🔽 Panne Faux code 🔲 Modèle temporel Incendie	
Arrêt Sonnerie (min): 03 (1-90) Changer code GM seul. The participation of the second constraints of the second constraint	Arrêt Sonnerie (min): 03	(1-90) Haut-part sonnerie Changer code GM seul. Junip par default	
Tempo de Min. V 00 (0-90) Someraria autilité V Tenera autres articles artic	Tempo de Min. 🔽 00	O-90) Saturation autilities and Excercition	
Pause S, Aux (sec): 05 (1-90) V Réinitial Technician V Avertis, Arm	Pause S, Aux, (sec); 05	(1-90) Reinital Technicie Arman	
Temps de blocane: AUCUNET Technician reset Autoprot. Ingénieur	Temps de blocage:	Technician reset Autoprot. Ingénieur	
Tompo Girl (burner Christian 24 h	Temps C // (heuree)	2	
Perinte s.v. (resures). 0 (07)   Pagineur   Desactiver clavier en auto arm.	Prints 3.V. (neules).	U <sup>(c)</sup>   Pagineur   Desactiver clavite en auto arm.	
Periode Test Zone: U (00-24) T Allin bac haller Foundation Foundation Foundation Foundation Foundation Foundation	Periode Test Zone:	10024) A fink vierge A Attick GM / partition	
Lancer le test de zone à: 00:00 Internet de zone à: 00:00 Internet de zone à: Internet de zone autoprot. Prox Audi	Lancer le test de zone à: 00:00	Mode Zone Autoprot. Prox Audi	
Tempor CA Off (min): 030 (0-25) C Installer IMQ Autoprot.: Antimasque	Tempor CA Off (min): 030	0-255 0 Installer IMQ Autoprot: Antimasque	
Période de Garde (min): 30 (1-99) Désam: Stop SM L AM Proximity As Tamper	Période de Garde (min): 30	[1-99] V Désam. Stop 5M □ AM Proximity As Tamper	
Tempo Coupure tél. (min): 01 (0-20) Coupure tél darme Prés alarme SSM	Tempo Coupure tél. (min): 01	[0-20] Course (d) Alarme (SM)	
Exclusion 3min Disable GSM Low Battery		Exclusion 3min Disable GSM Low Battery	
	-Labels Partitions-		
1. Partitie 1 5. Partitie 5 Lancement Incon. Arrêt Incon.	1. Partitie 1 5. Partitie 5		
2 Partile 2 6. Partile 6	2. Partitie 2 6. Partitie 6		
3. Partitie 3 7. Partitie 7 Dimanche 🔽 Lundi 🖾 Mardi 🖾 Marcredi	3. Partitie 3 7. Partitie 7	T Dimanche T Lundi T Mardi T Mercredi	
4. Paritie 4 8. Paritie 8 🗸 Jaudi 🗸 Vendredi 🗸 Samedi	4. Partitie 4 8. Partitie 8	□ I Jeudi I Vendredi I Samedi	

🔃 Risco Upload/Download			<u>_ 8 ×</u>
Ulent: 3 RAS Prosys 128 V7			
La Codes sustème			
Besonsable Générat * Code d'annès à distance: 5678			
Installateur: U128 Code IDD à distance: U001			
Sous-Installateur: 0228 Verrou CS: 000000			
Longueur de code: 4			
Attention: modifiez toujours ce code "Sous-installateur"			
ne laisser pas ce code en valeur usine!			
Si vous souhaitez travailler			
conformément à la			
réglementation d'agréation			
INCERT, vous devez utiliser des			
codes de 6 chiffres.			
Pour l'Aide, appuyez sur F1	Risco default operator	14/11/2010 21:56:09	00:09:07

Risco Upload/Download Clients Options Installateur <u>C</u> ontrôle d'accès Utili	isateur final .Comm Journal des évènements Aide				_ <b>B</b> ×
	🛍 🧐 🔊 🗠 🗠 😢 S+ 💡	Codes système			
Client: 3 RAS	ProSYS 128 V7				
Codes système       Responsable Général:       Installateur:       012800       Sous-Installateur:       022800	ID Accès       Code d'accès à distance:       5678       Code IDD à distance:       0001       Verrou CS:				-
Longueur de code: 6		INFORMATION Long. code modifiée. Il FAUT télécharg. codes d'accès vers la centrale! DK			
Pour l'Aide, annuvez sur E1			Disco default operator	14/11/2010 21-58-57	00:11:55
rournade, appayez sur rit			prisco de la dit operator	1 1 1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 7   B	00:11:55

Risco Upload/Download	_ 8 ×
Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide	
Image: Systeme     Image: Systeme     Image: Systeme     Image: Systeme     Image: Systeme       Communication     Numéroteur 1     Image: Systeme     Image: Systeme     Image: Systeme	
Client: Extensions Numéroteur 2 ProSYS 128 V7	
Diagnostics Acm	
Zones GSM	
Codes système Sorties utilitaires ID Accès	
Responsable bouton RADIO Code d'accès à distance: 5678	
Installateur: 0128 Code IDD à distance: 0001	
Sous-Installateur: U228 Verrou CS: UUUUUU	

Pour paramétrer la numérotation de la centrale de contrôle

Risco Upload	d/Download Installateur Contro	ôle d'accès Utilis	ateur final .Comm	Journal des évènements Alde	_ <del>-</del> ×
<b>M X</b>		▶   N   & 🗈	🛍 🧐 😰 🖉	ter	
Client:	3 RAS		F	ProSYS 128 V7	
Constant and				Fundamentation Technology	
Comptes partit	aons G	🔲 Rappel autom. l	J/D	romat communication [1ype de canal	
Activer SM	м	Appel Auto.		Tél. CS1: 0000 PSTN/Vocal	
Activer U/	/D	🗖 Répondeur		Tél. CS2: 0000 PSTN./Vocal	
Tempo ap	opel	Installation UL			
Attendre to	onalité	Affich. kissoff		PSTN//ocel	
Enregistre	er appel	Affich, liaison		SMS	
Appel em:	is par Utilisateur	Affich, kissoff au	ud. wible		
- Numéros de té	él.		rible		
Tél. CS 1:				192 168 001 010 Port 03	
Tél. CS 2:				192 168 001 011 Port 03010	
Tél. CS 3:				132 168 001 012 Port 03010	
U/D à distanc	ce:				
Activer U/D a	a distance:				
Partition	Tál (	ns (	Numéro de	Formats de communication les plus utilisés:	
	Tell C		compte	-SIA = 0700	
1.	Tél. C	S 1	001111	- Contact ID = $0420$	
1.	Tél. C	IS 3	001111	- Ne has transmettre $-0000$	
2.	Tél. C	S 1	002222	- The pas transmettre = 0000	
2.	Tél. C	IS 2 IS 3	002222		
3.	Tous Té	il. CS	003333		
4.	Tous Té	il. CS	004444		
5.	Tous Té	el. CS	005555		
7.	Tous Té	il. CS	007777		
8.	Tous Té	il. CS	008888		
ı Pour l'Aide, appuy	/ez sur F1			Risco default operator 14/11/2010 21:59:53 🛙 🔚 💻	00:12:50

🔞 Risco Upload/Download		
Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide		
Système X Bale X A A SUS	Paramètres du numéroteur 1	
Client: Extensions Numéroteur 2 ProSYS 128 V7		
Diagnostics		
Zones GSM		
Codes de transmission		
Comptes partitic	- Type de canal	
Activer CS		
Auto. Tel. CS1: 0000	PSTN/Vocal	
Activer U/D 1 Repondeur Tél. CS2: 0000	PSTN/Vocal	
Tempo appel Installation UL		
Attendre tonalité Affich. kissoff		
Enregistrer appel 🔲 Affich. liaison		
✓ Appel émis par Utilisateur		
U/D Fast Modem enable 🔲 U/D GSM disponible		
Numéros de tél.		
Tél. CS 1:	03010	
	03010	
	03010	
U/D à distance:		
Activer II/D à distance:		
Partition Tél. CS Numéro de		
1 Tél CS 1 001111		
1. Tél. CS 2 001111		
1. Tél. CS 3 001111		
2. Tél. CS 1 002222		
2. Tél. CS 2 002222		
2, Tél. CS 3 002222		
3,         Tous Tél. CS         003333           4         Tous Tél. CS         004444		
5. Tous tél. CS 005555		
6. Tous Tél. CS 006666		
7. Tous Tél. CS 007777		
8. Tous Tél. CS 008888		
I Pour paramétrer la numérotation de la centrale de contrôle	Risco default operator	14/11/2010 22:20:50



🤯 Risco Upload/Download		
Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide		
🦓 🛤 🗙 🚺 Système 🔸 🗶 🗈 🙈 🕼 🖉 🖉 🖉 🛛 S+ 😵 Parat	mètres du numéroteur 2	
Communication		
Client: Extensions / J Numeroteur 2 ProSYS128 V7		
Codes de transmission	Le module ACM permet d'effectuer des	
Paramètres dia	transmissions vers un centre de	
Tentatives CS Sordes utilizateures 01-15) Heure de test comm CS 4		
Tentatives Sui bouton BADIO 01-15) Interv. Test CS - jours:	survemance via un reseau LAN/ w AN	
Nb. de sonner <del>es pour pre</del> (1-15)	et/ou d'exécuter un Upload/Dowload et	
Interv. Attente tonalité: 6 Sec 🔽 (6,9)	cela également via un réseau	
Même attente # 30 Sec. 🔽 (30,60) Heure de test U/D: 00.00		
Mode de numérotation: DTMF Interv. Test U/D - jours: 0	LAIN/WAIN.	
Cycle déf. de pulses: 67/33% 🗾 Effect. un test U/D toutes les 🗖	Le module GSM permet de réaliser une	
Maximum alarme: 00 (0-15)	communication via le GSM VOICE ou	
Au hasard: 1 (1-5) Restaur.: Sur Pause sonnerie 🔽	le concl CDDS et/ou un	
	ie canal OFKS et/ou ull	
Division du rapport	Upload/Download via le canal GSM	
Arm./désarm. CS: Appel alterné	DATA	
CS urgent: Appel alterné		
CS non urgent: Appel alterné		

00:35:49

😢 Risco Upload/Download	_ 8 ×
Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide	
Image: Système       Image	
Client: Extensions Claviers SYS 128 V7	
Diagnostics Extensions de zones	
Zones Extensions UO	
Paramètres dia Journaux d'évènements dique	
Tentatives CS Sorbes utilitaires Extension bouton RADIO e test comm CS quotidien: 00:00	
Tentatives Sui bouton RADIO Imprimante est CS - jours: 0	
Nb. de sonner <del>ros pour presentational de la controle d'acces</del>	
Même attente # 30 Sec Extension de dé digitale e test U/D: 00:00	
Mode de numérotation: DTMF Sirène est L/D - inurs: 0	
Cycle déf. de pulses: 67/33%	
Maximum alarme: 00 (0-15)	
Au hasard: 1 (1-5) Restaur.: Sur Pause sonnerie	
CS urgent: Annel alterné	
CS non urgent: Appel alterné	

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

## 

Client: 3 RAS

ProSYS 12

ID	Type de clavier	partition#	masque	première zone#	sabotage code	restaurer code
1.	Clavier LCD 🔻	1	12345678	9	00	00
2,	KP08 LED 8 zones 🔹	1	12345678	9 🔻	00	00
3,	KP16 LED 16 zones	1	12345678	9 🔻	00	00
4.	Clavier LCD de proximité 🔹	1	12345678	9	00	00
5.	Clavier LCD 🔻	1	12345678	9	00	00
6,	Clavier LCD 🔹	1	12345678	9	00	00
7.	AUCUN(E)	1	12345678	9	00	00
8.	AUCUN(E)	1	12345678	9	00	00
9,	AUCUN(E) *	1	12345678	9	00	00
10.	AUCUN(E) *	1	12345678	9	00	00
11.	AUCUN(E) *	1	12345678	9	00	00
12.		1	12345678	9	00	00
13.		1	12345678	9	00	00
14.	KP08 LED 8 zones	1	12345678	9	00	00
15,	KP16 LED 16 zones	1	12345678	9	00	00
16.	Clavier LCD de proximité	1	12345678	9	00	00

Pour l'Aide, appuyez sur F1

00:37:28

😢 Risco Uplo	ad/Download						_ 8 ×
Clients Option	ns Installateur <u>C</u> ontrôle d'ac	cès Utilisateur final .Comm	Journal des évènemen	is Aide			
🎕 🚜 🗙	Système	) 🗴 🖻 🛍 🚿 🕵 🖻	• 🛃 🖾 🖌 • S	<b>ଓ</b>  s→  ହୁ	aviers		
	Communication						
Client	Extensions	Claviers	)SYS 128 V7				
	<u>Diagnostics</u>	Extensions de zones					
	Zones	Extensions UO					
	Codes de transmission	Sources d'alimentation					
ID	Sorties utilitaires	Journaux d'évènements	masque	première zone#	sabotage	restaurer code	
	Codes utilisateurs	Extension bouton RADIO			code		
1.	houton RADIO	Imprimante	12345678	9	00	00	
2.		<u>C</u> ontrôle d'accès	12345678	9 *	00	00	
3.	KP16 LED 16 zones	Module vocal	12345678	9 -	00	00	
4.	Clavier LCD de proximité	Extension de clé digitale	12345678	9	00	00	
5.	Clavier LCD	Sirène	12345678	9	00	00	
6.	Clavier LCD	Modem ex <u>t</u> erne	12345678	9	00	00	
7.	AUCUN(E)		12345678	9	00	00	
8.	AUCUN(E)	1	12345678	9	00	00	
9.	AUCUN(E)	1	12345678	9	00	00	
10.	AUCUN(E)	· 1	12345678	9	00	00	
11.	AUCUN(E)	· 1	12345678	9	00	00	
12.	AUCUN(E)	7 I	12345678	9	00	00	
13.	AUCUN(E)	▼ 1	12345670	9	00	00	
15		▼ 1	12345678		00	00	
15.		1 ▼1	12345678	1	00	00	
10.	AUCUIL	· ·	123-13070		00		

C 14		
692	Risco Unload	/Download
20	nasco opioaa	/ Bonnicaa

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client 3 RAS \_\_\_\_\_ \_

ID	Type ZE	première zone#	sabotage	restaurer	Brouillage	restaurer
1.	ZE08 ·	09	00	00	00	00
2.	AUCUN(E)	01	00	00	00	00
3.	AUCUN(E)	01	00	00	00	00
4.	AUCUN(E)	01	00	00	00	00
5.	AUCUN(E)	01	00	00	00	00
6.	AUCUN(E)	01	00	00	00	00
7.	AUCUN(E)	01	00	00	00	00
8.	AUCUN(E)	01	00	00	00	00

Pour l'Aide, appuyez sur F1

Risco default operator 14/11/2010 22:25:05

00:38:02

\_ 8 ×

Risco Upload/Download	e d'accès - Utilisateu	r final Comm 1	lournal des évèr	ements Aide			_ 8 ×
	N X B	\$\$  <b>\$</b>   <b>\$</b>	احم 💷 🛦	+s <mark></mark> s→	Extensi	ions de zones	
Client: 3 BAS		Pro	SVS 128 V7				
			01012017				
ID AUCUN(E)	première zone#	sabotage	restaurer	Brouillage	restaurer	1	
1. ZE08	09	00	00	00	00		
2. 2E16 3. WZ08	01	00	00	00	00		
4. WZ16	01	00	00	00	00		
5. F208 BZ08	01	00	00	00	00	-	
0. 7. BZ16	01	00	00	00	00		
G3208 G3Z16	01	00	00	00	00	]	
BZE08							
BZE24	-						
		ZE08 =	:	RP296EZ	8		
		ZE16 =		RP296EZ	16		
		WZ08 =	=	PROSYS-	EW8/E	3	
		WZ16 =	=	PROSYS-	EW16/	/B	
		BZ08 =	:	Réservatio	on de 8	détecteurs BUS directs (max. 32 détecteurs BUS directs)	
		BZ16 =	:	Réservatio	on de 16	6 détecteurs BUS directs (max. 32 détecteurs BUS directs)	
		G3708	_	PROSYSI	F <b>Z</b> 8 (ur	niquement nour la ProSYS version 7)	
		G3716	_	DDUCKA	5 <b>7</b> 16 (u	injquement pour la ProSVS version 7)	
			_	DDOGVG		ONES (automotion noun nooconder 9 des 22 détectours DUS disponibles)	
		BZE08	=	PROS I 5_	BU2Z	ONES (extension pour raccorder 8 des 52 detecteurs BUS disponibles)	
					DUGG		
		BZE32	=	PROSYS_	BUSZ	ONES (extension pour raccorder 32 des 32 détecteurs BUS disponibles)	
Pour l'Aide, appuyez sur F1						Risco default operator 14/11/2010 22:25:17	00:38:14

🙋 Risco Uploa	d/Download						. 8 ×
Clients Options	Installateur <u>C</u> ontrôle d'ac	cès Utilisateur final .Comm	Journal des évène	ments Aide			
12 M N	Système 🕨	`X 🖻 🛍 🚿 🕵 🟦	📥 🍘 🖉	+s 🕙 s+ 🦻	Extensi	ons do zones	
	Communication						
Client	Extensions	Claviers	SYS 128 V7				
	Diagnostics	• 🔽 Extensions de zones		-			
	Zones •	Extensions UO					
	Codes de transmission	Sources d'alimentation					
ID	Sorties utilitaires	Journaux d'évènements	restaurer	Brouillage	restaurer		
1.	Codes utilisateurs	Extension bouton RADIO	00	00	00		
2.	bouton RADIO	Imprimante	00	00	00		
3.	AUCUN(E)	<u>C</u> ontrôle d'accès	00	00	00		
4.	AUCUN(E) 🔹	Module vocal	00	00	00		
5.	AUCUN(E) 🔻	Extension de clé digitale	00	00	00		
6.	AUCUN(E) 🔻	Sirène	00	00	00		
7.	AUCUN(E)	Modem ex <u>t</u> erne	00	00	00		
8.	AUCUN(E) 🔻	01 00	00	00	00		

Pour régler le type d'extensions UO et les configurer

😢 Risco Upload/Download	_ 8 ×
Clients Options Installateur <u>C</u> ontrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide	
Client:         3         RAS         ProSYS 128 V7	
ID Type UO première sortie uo# sabotage restaurer	
1. Sortie UO 4 💙 07 00 00	
2. AUCUN(E) 100 00	
7 Sorte UO 2 01 00 00	
8. Sortie UO 4 01	
Sortie UO 8 Sortie UO 2 = 2 relais d'une alimentation BUS - PROSYSBOX-EPS3	
Sortie UO 4 = RP296E04 – extension BUS avec 4 relais	
Sortia UO 8 – PP206E08 avtancion BUS avac 8 sortias transistoricáas	
Source OC 8 – Ki 290E08 – extension BOS avec 8 sources transistonsees	
XT08 = RP296EXT – extension BUS qui permet une commande via le protocole d'automatisation X-10	

-

📵 Risco Uploa	ad/Download				_ 8 ×
Clients Options	s Installateur <u>C</u> ontrôle d'acce	ès Utilisateur final .Comm	Journal des évèneme	nts Aide	
12 M 1	🕻 Système 🕨 🕨	🔏 🖻 🛍 🧐 🕵 🗖	• ا مه 🖾 📥	Extensions U0	
	Communication				
Client:	Extensions	Claviers	sys 128 V7		
	Diagnostics	Extensions de zones			
	Zones •	Extensions UO			
	Codes de transmission 🕨	Sources d'alimentation			
ID T	Tv Sorties utilitaires	Journaux d'évènements	restaurer		
1. So	ort Codes utilisateurs	Extension bouton RADIO	00		
2. A	AUC bouton RADIO	Imprimante	00		
3. A		<u>C</u> ontrôle d'accès	00		
4. A	AUCUN(E) * 01	Module vocal	00		
5. A	AUCUN(E) 01	Extension de clé digitale	00		
6. A	AUCUN(E) 01	Sirène	00		
7. A	AUCUN(E) 01	Modem ex <u>t</u> erne	00		
8. A	AUCUN(E) - 01	00	- 00		

Pour configurer les sources d'alimentation électrique

## 😥 Risco Upload/Download

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client: 3 F

ProSYS 128

ID	Type Alim.	Sirène	Partition	sabotage code	restaurer code	Batterie faible	restaurer code	Panne sonnerie	restaurer code	code de perte ca	restaurer code
1.	AUCUN(E)*	Non 🔻	12345678	00	00	00	00	00	00	00	00
2.	AUCUN(E)*	Non 🔻	12345678	00	00	00	00	00	00	00	00
3.	AUCUN(E)*	Non 🔻	12345678	00	00	00	00	00	00	00	00
4.	AUCUN(E)*	Non 🍷	12345678	00	00	00	00	00	00	00	00
5.	AUCUN(E)*	Non 🍷	12345678	00	00	00	00	00	00	00	00
6.	AUCUN(E)	Non 🔻	12345678	00	00	00	00	00	00	00	00
7.	1,5 Amp.	Non 🔻	12345678	00	00	00	00	00	00	00	00
8.	3Amp.(SMPS)	Non 🍷	12345678	00	00	00	00	00	00	00	00

L'alimentation supplémentaire de 3 Amp peut uniquement être utilisée en combinaison d'une centrale version 4 ou supérieure.

Pour l'Aide, appuyez sur F1

F

-

\_ 8 ×

00:45:54

😥 Risco Upload/Download								_ 8 ×		
			ces d'allmenta	uon						
Client: Extensions Claviers	oSYS 128 V7									
Diagnostics Extensions de zones										
Codes de transmission										
ID Type A Sortion utilitairen Journaux d'évènements	irer Batterie faible	restaurer Panne	restaurer	code de perte	restaurer					
Codes utilisateurs	e	code sonner	e code	ca	code					
2. AUCUN bouton RADIO Imprimante	00	00 00	00	00	00					
3. AUCUN(E) <sup>*</sup> Non <sup>*</sup> 1234: Module vocal	00	00 00	00	00	00					
4. AUCUN(E) Non 1234: Extension de clé digitale	00	00 00	00	00	00					
5. AUCUN(E) <sup>*</sup> Non <sup>*</sup> 1234 6 AUCUN(E) <sup>*</sup> Non <sup>*</sup> 1234 Sirène	00	00 00	00	00	00					
7.         AUCUN(E)*         Non         1234         Modem externe	00	00 00	00	00	00					
8. AUCUN(E) Non 12345678 00 0	0 00	00 00	00	00	00					
L										
			]		Þ					
Pour regier le type de journal d'évenements						KISCO DETAULT OPERATOR 14/11/2010 2	2:33:53 🔚	00:46:50		



۲	Risco Upload	/Download			
Clie	nts Options	Installateur Contrôle d'accè	ès Utilisateur final .Comm	Journal des évènements Aide	
1	M× I	Système	i 🖻 🛍 🚿 🗖 🛋	Journaux d'évènements	
	lient:	Extensions	Claviers	SYS 128 V7	
		Diagnostics	Extensions de zones		
		Zones •	Extensions UO		
		Codes de transmission	Sources d'alimentation		
	hine		Journaux d'évènements	ades	
	900	Sorties utilitaires	Extension bouton RADIO		
1	AUCUN(E	Lodes utilisateurs	Imprimante		
		Douton RADIO	<u>C</u> ontrôle d'accès		
			Module vocal		
			Extension de clé digitale		
			Sirène		
			Modem ex <u>t</u> erne		
		-		-	

00:47:33


😥 Risco Upload	l/Download							
Clients Options	Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide							
<u> M X I</u>	Système Communication	x • • • • • • •	<u>k</u> 🖉 🖌	+S 🕑 S→ 📍	Exten	sion de bouton RADIO		
Client	Extensions	Claviers	SYS 128 V7					
	Diagnostics	Extensions de zones						
	Zones	Extensions UO						
	Codes de transmission	Sources d'alimentation						
ID T	Sorties utilitaires	Journaux d'évènements	restaurer	Brouillage	restaurer			
1. A	Codes utilisateurs	🗸 Extension bouton RADIO	00	00	00			
2. A	bouton RADIO	Imprimante	00	00	00			
3. A		<u>C</u> ontrôle d'accès	00	00	00			
4. A	UCUN(E) 🔻	Module vocal	00	00	00			
		Extension de clé digitale						
		Sirène						
		Modem ex <u>t</u> erne						

Paramétrage Imprimantes

Risco Upload/Download Clients Options Installateur <u>C</u> ontrôle d'accès Utili	Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide	_ <u>8</u> ×
MX	BB 🛪 🕵 📠 🔤 🖌 +S U S+ 😵 Imprimante	
Client: 3 RAS	ProSYS 128 V7	
ID     Type d'imprimante     Code de transmissio       1.     AUCUN(E)     00       2.     PRNE     00       PRN2     00	ission Restaurer code de transmission Code de transmission transmission 00 00 00 00 00 00 00	
	PRNE =       Impression des événements de la centrale d'alarme         PRNA =       Impression des événements du contrôle d'accès         PRN2 =       Impression des événements de la centrale d'alarme & du contrôle d'accès	
Passer à l'écran précédent	Risco default operator 14/11/20	00:48:55

🙋 Risco Upload	/Download					_ & ×		
Clients Options	ients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide							
<u> M X I</u>	Système     X Im Imprimente       Computation     X Im Imprimente							
Client	Extensions	Claviers	5YS 128 V7					
	Diagnostics	<ul> <li>Extensions de zones</li> </ul>						
	Zones	<ul> <li>Extensions UO</li> </ul>						
	Codes de transmission	<ul> <li>Sources d'alimentation</li> </ul>						
	Casting utilitaires	Journaux d'évènements						
ID Type of	Sorties duintaires	Extension bouton RADIO	de Code de transmission Co	ode de transmission				
	Codes utilisateurs	↓ Imprimante	Saturation tampon Re	estauration tampon				
<u>1.</u> A	bouton RADIO	Contrôle d'accès	00	00				
2. A	UCUN(E) *	Module vocal	00	00				
		Eutensies de elé disitele						
		Extension de cie digitale						
		Siréne						
		Modem ex <u>t</u> erne						

Paramétrage Contrôle d'accès

Risco Upload/Downloa Clients Options Installate	a <b>d</b> ur <u>C</u> ontrôle d'accès Utilisateur final	.Comm Journal des évènements	s Aide	<u>_ 8 ×</u>
MX B&		🕵 📤 🕮 🖌 👀	O s+     ?       Contrôle d'accès	
Client: 3	RAS	ProSYS 128 V7		
Code d'arm.	Position Code de carte	Code d'arm, rapide		-
99	00	98		

ID	Туре	Nb. de portes	Nb. de lecteurs	Antipassback
1.	AUCUN(E) ·	1 *	1 *	Non 🔻
2.	AUCUN(E) -	1 *	1 *	Non 🔻
3.	AUCUN(E) -	1 *	1 *	Non 👻
4,	AUCUN(E) 🔻	1 *	1 *	Non 🔻
5.	AUCUN(E) -	1 *	1 *	Non 🔻
6.	AUCUN(E) -	1 *	1 *	Non 🔻
7.	AUCUN(E) -	1 *	1 *	Non 👻
8.	AUCUN(E)	1 -	1 *	Non 👻
	Contrôle d'accès			

Pour l'Aide, appuyez sur F1

40

_ & ×

00:50:15

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

#### 

Client 3 RAS \_\_\_\_\_

\_

ProSYS 128 V7

Module vocal Type :	Accès à d Code Tél.	Codes de transmission istance Autoprotection Rétablir : Code : Code :		
AUCUN(E) AUCUN(E)		00 00		
Module vocal Suivez-moi #	Partition	Evènement	Restaurer évènement	Suivez-mo Type
1.	1	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
2.	2	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
3.	3	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
4.	4	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
5.	5	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
6.	6	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
7.	7	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
8.	8	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
9.		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
10.		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
11.		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
12.		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
13.		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
14	<u> </u>	1. 2. 3. 4. 7. 8. 16.	1. 7. 16.	Voix

Pour l'Aide, appuyez sur F1

<del>,</del> .

00:50:43

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

## 

Client: 3 RAS

ProSYS 128 V7

lule vocal Accès à e : Code Tr dule vocal V 00	à distance Autoprotection Rétablir él. : Code : Code : 00 00						
Suivez-moi Partition	Evènement		Restaurer évèneme	nt	Suivez-moi Type	<b>–</b>	
1. 1	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,		1, 7, 16,		Voix -	-	
2. 2	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,		1, 7, 16,		Voix -		
3. 3	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,		1, 7, 16,		Voix -		
4. 4	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,		1, 7, 16,		Voix -		
5. 5	1, 2, 3, 4, 7, 8, Voice Mo	ule Events	×		Voix -		
6. 6	1, 2, 3, 4, 7, 8,	Alarma anti intrusian			Voix -		
7. 7	1, 2, 3, 4, 7, 8, 2	Alarme Incendie			Voix 👻		
8. 8	1, 2, 3, 4, 7, 8, 3. 🔽	Alarme d'urgence	Annuler		Voix -		
9.	1, 2, 3, 4, 7, 8,	Alarme Panique Autoprotection générale			Voix -		
10.	1, 2, 3, 4, 7, 8, 6.	Programmation à distance			Voix -		
11.	1, 2, 3, 4, 7, 8, 7.	CA Off			Voix -		
12.	1, 2, 3, 4, 7, 8,	Sous contrainte Arm (par partition)	-		Voix -		
13.	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10.	Désarm. (par partition)	-		Voix -		
14	1. 2. 3. 4. 7. 8. 11.	Exclusion			Voix -	-	
	12. 🗖	Zone radio perdue					
	13.	W. Batterie faible					
	14.	Panne Sonnerie					
	15.	Faux codes					
	16.	Batterie faible					
	10.	biocage recepteur nadio					
	10. ]	Fanne bus					
	20	Trouble tél					
	20. ]	GSM hatterie basse					
	21. 1	Trouble GSM					
	22. ]	Sirène batterie basse					
	23. 1	SIM expirée					
	24. ]	SIM expiree					

Risco default operator 14/11/2010 22:38:04

00:51:01

Pour l'Aide, appuyez sur F1

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

# 

Client: 3

\_

\_\_\_\_\_

ProSYS 128 V7

Module vocal Type : Module vocal	Accès à Code Té 00	distance Autoprotection Rétablir d. : Code : Code : 00 00		
Suivez-moi #	Partition	Evènement	Restaurer évènement	Suivez-moi Type
1.	1	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻
2.	2	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻
3.	3	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix -
4.	4	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻
5.	5	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix -
6.	6	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix -
7.	7	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix -
8,	8	1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻
9,		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix -
10.		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix
11.		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	SMS
12.		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	GSM- E-mail
13.		1, 2, 3, 4, 7, 8, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻
14		1 2 3 4 7 8 16	1 7 16	Voix -

Pour l'Aide, appuyez sur F1

-

00:51:16

ts Options	Installateur Contrôle d'a	ccès Utilisateur final .Comm	Journal des évènements	Aide		
M× [	Système	* 🕺 🖻 🖻 🚿 🕵 💣	🛓 🕮 🖉 +S 😋	Us+ ?   Module vocal		
ent	Communication Extensions	Claviers	ISYS 128 V7			
	<u>D</u> iagnostics <u>Z</u> ones	<ul> <li>Extensions de zones</li> <li>Extensions UO</li> </ul>				
odule vocal pe :	Codes de transmission Sorties utilitaires	<ul> <li>Sources d'alimentation</li> <li>Journaux d'évènements</li> </ul>	Rétablir Code :			
UCUN(E)	Codes utilisateurs bouton RADIO	Extension bouton RADIO Imprimante	00			
Suivez-moi #	i Partition	Module vocal		Restaurer évènement	Suivez-moi Type	4
1.	1	Extension de dé digitale Sirène	16,	1, 7, 16,	Voix 👻	
2.	2	Modem ex <u>t</u> erne	16,	1, 7, 16,	Voix 🔻	
3.	3	1, 2, 3, 4, 7, 8	, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻	
4.	4	1, 2, 3, 4, 7, 8	, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻	
5.	5	1, 2, 3, 4, 7, 8	, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻	
6.	6	1, 2, 3, 4, 7, 8	, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻	
7.	7	1, 2, 3, 4, 7, 8	, 16,	1, 7, 16,	Voix 🔻	
8.	8	1, 2, 3, 4, 7, 8	, 16,	1, 7, 16,	Voix 🔻	
9.		1, 2, 3, 4, 7, 8	, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻	
10.		1, 2, 3, 4, 7, 8	, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻	
11.		1, 2, 3, 4, 7, 8	i, 16,	1, 7, 16,	Voix 👻	
12.		1, 2, 3, 4, 7, 8	i, 16,	1, 7, 16,	Voix •	
13.		1, 2, 3, 4, 7, 8	i, 16,	1, 7, 16,	Voix •	1
14		1. 2. 3. 4. 7. 8	i. 1h.	1. 7. 16.	Voix Voix	

Paramétrage de la clé digitale

00:51:45

Risco Upload	I/Download	ntrôle d'accès	Utilisateur final	nal des évènements Aide					<u>_ 8 ×</u>
	Système	•	x B B 3 8 8 1		Internation Client				
	Communication	ļ							
	Diagnostics	×	Test Bus						
Centrale:	Zones	•	Balayage Bus	Créé le:	14/11/2010 12:37:10				
Code:	Codes de transi		Diagnostics alim. électrique	Mis à jour le:	14/11/2010 12:37:29				
Compte <sup>-</sup>	Codes utilis	ateurs	Diagnostics sirène extérieure	Imprimé le :	Non				
Nom'	bouton RAI	IDAS	GSM/n						
Tál -		0562627	PKR						
Tél central	le'	05030374	40 	E, Pr	oSYS Security				
Adresse'		0502154	JU 9F7	16	20 MON 18 SEP				
Auresse.	Codo nastal:	Brugsest	eenweg 257						
VIIIC, Etat,		8500 Kuu							
Commenta	ire:	FW/VU P	rosys ize v/ Upleiding/Fo	ormation					
Type de		C Comm	nande à di 💿 Local Nande à di 🔿 Eact PSTN M	lodem					
		O Résea	au C ACM PSTN	loucin					
Adresse IP	' de l'AC	0.0.0.0	Port:	3000					
l Pour effectuer un	test de bus						Risco default operator	14/11/2010 22:39:38	00:52:36

Risco Upload/Download	ontrôla d'accès : Utilizateur final : Comm : Journal das évène	amante Aida						<u>_ 8 ×</u>
		≪S 🕘 S→ 💡	Information Client					
		0.444	1 411 1 100 10 10 27 10					
Centrale:	ProSYS 128 V/	Créé le:	14/11/2010 12:37:10					
Code:	0003	Mis á jour le:						
Compte:	FW/VU Opleiding/Formation ProSYS	Imprimé le :	INOU					
Nom:	RAS							
Tél.:	056363740	h.	1					
Tél. centrale:	056215490		ProSYS Security 6:20 MON 18 SEP					
Adresse:	Brugsesteenweg 257	• •						
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne							
Commentaire:	FW/VU ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation		Test de Bus		×			
Type de	🔿 Commande à di 🖲 Local		ID Nom	Résultats de test	Fermer			
	○ Commande à di ○ Fast PSTN Modem		0:01 Clavier LCD 0:02 KP08 LED 8 zones	100% 100%				
Adresse IP de l'AC	O Reseau O ACM PSIN		0:03 KP16 LED 16 zones 0:04 Clavier LCD de proxim 0:05 Clavier LCD	100% ité 100% 100%	Filtered by:			
			0:06 Clavier LCD 0:01 ZE08	100% 100% 100%				
			0:01 Sortie UO 4	100%				
Pour l'Aide, appuyez sur F1						Risco default operator	14/11/2010 22:40:18	00:00:24

Risco Upload	/Download	ntuŝla d'anaŭ	- 114/iantaun fand - Canan - Janmad Jan fu Jan	anada Aida					_ 8 ×
	Système	noole d'acce	s odiisateurinaa .comm odumaides evene	es Culse ?	Information Class	_			
	Communication	•			meeting out career				
	Extensions		Toot Due						
Centrale:	Zones	•	Balayage Bus	Créé le:	14/11/2010 12:37:10	2			
	Codes de transi	nission 🕨	Test sonneries et daviers	Mis à iour le'	14/11/2010 12:37:29	8			
Code:	Sorties utilit	aires	Diagnostics alim. électrique		Nan				
Compte:	Codes utilis	ateurs	Détecteurs Bus	imprime ie .	Mul				
Nom:	bouton RAL	RAS	GSM/n	_					
Tél ·		056363							
Tél control	o'	OFCO15	400	a p	roSYS Security				
TCI. CEIIUAI	с.	0562154	190	1	6:20 MON 18 SEP				
Adresse:		Brugses	steenweg 257						
Ville, Etat, C	Code postal:	8500 Ku	urne						
Commentai	ire:	FW/VU F	ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation						
Type de		C Com	mande à di 💿 Local						
		O Com	mande à di C Fast PSTN Modem						
		O Rése	au O ACM PSTN						
Adresse IP	de l'AC	0.0.0.0	Port: 3000						
Lire la liste des acce	essoires connecté	s au bus du s	système				Risco default operator	14/11/2010 22:42:58	00:03:04

Risco Upload/Download	ontrôle d'arrès : Utilisateur final: Comm Journal des évène	ments Aide					
		≪S 🕑 S→ 💡	Information Client				
				•			
	D 0V0 100 V7	0.771	141110010 10:07:10				
Centrale:			14/11/2010 12:37:10				
Code:	0003	Mis a jour le:	Non				
Compte:	FW/VU Opleiding/Formation ProSYS	imprime ie :	NUI				
Nom:	RAS						
Tél.:	056363740		1				
Tél. centrale:	056215490	E F	roSYS Security 6:20 MON 18 SEP				
Adresse:	Brugsesteenweg 257						
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne						
Commentaire:	FW/VU ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation		Balayage bus		×		
Type de	○ Commande à di ⊙ Local		ID Nom 0:01 Clavier LCD	Fermer	]		
	○ Commande a di ○ Fast PSIN Modem ○ Réseau   ○ ACM PSTN		0:02 KP08 LED 8 zones 0:03 KP16 LED 16 zones	Filtered bur			
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000		0:04 Clavier LCD de proximité 0:05 Clavier LCD	Tout	1		
			0:05 Ulavier LCD 0:01 ZE08 0:01 Sortie LIO 4				
			0.01 3000 00 4				
I Pour l'Aide, appuyez sur F1					Risco default operato	or 14/11/2010 22:43:31	

Risco Upload	I/Download	ntrôle d'accès	utilisateur final - Cr	nom lournal des évène	ments Aide					<u>_8×</u>
	Système	•			+s 🕘 s+ 💡	Intermation Client				
	Communication									10
	Extensions Diagnostics									
Centrale:	<u>Z</u> ones	P I	Paramètres de zones		Créé le:	14/11/2010 12:37:10				
0.4.	Codes de trans	mission 🕨	Matrices de zones		Mis à jour le:	14/11/2010 12:37:29				
Code:	Sorties utilit	aires	.Test fct		Imprimé le :	Non				
Compte:	bouton RAI	ateurs DIO -	Détecteurs Bus	ProSYS	1999 - 19					
Nom:		RAS								
Tél.:		0563637	40		1	1				
Tél. central	le:	0562154	90		e P	roSYS Security 6:20 MON 18 SEP				
Adresse:		Brugses	teenweg 257							
Ville, Etat, 0	Code postal:	8500 Ku	urne							
Commentai	ire:	FW/VU F	roSYS 128 V7 Opl	eiding/Formation						
Type de		C Com	nande à di 💿 Loca	al						
		C Com	nande à di 🔿 Fast	PSTN Modem						
		O Rése	au C ACM	I PSTN						
Adresse IP	de l'AC	0.0.0.0		Port: 3000						
Utilisé pour progra	mmer les caractér	istiques de ch	aque zone					Risco default operator	14/11/2010 22:43:57	 00:04:03

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

## 

Client: 3 RAS \_\_\_\_\_

\_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Zone nom	Zone type	Partition	Son	Terminer	Boucle réponse	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer code	Code Panne/SV	restaurer code	Code d'exclusion	Code autoprotectic	restaurer code
01.	Zone 001	Quitter Entrée (Ouverte) *	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00
02.	Zone 002	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00
03.	Zone 003	Inutilisé 🔹 🍸	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00
04.	Zone 004	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00
05.	Zone 005	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00
06.	Zone 006	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:06	00	00	00	00	00	00	00
07.	Zone 007	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:07	00	00	00	00	00	00	00
08.	Zone 008	Inutilisé 🔹 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00
09.	Zone 009	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00
10.	Zone 010	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00
11.	Zone 011	Inutilisé 🏾 🄻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	1:03	00	00	00	00	00	00	00
12.	Zone 012	Inutilisé 🔹 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:04	00	00	00	00	00	00	00
13.	Zone 013	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:05	00	00	00	00	00	00	00
14.	Zone 014	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:06	00	00	00	00	00	00	00
15.	Zone 015	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:07	00	00	00	00	00	00	00
16.	Zone 016	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:08	00	00	00	00	00	00	00

Geler label et type de zone

Pour l'Aide, appuyez sur F1

•

Risco default operator 14/11/2010 22:44:15

00:04:21

▶

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

### 

Client: 3 RAS

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Zone nom	Zone type	Partition	Son	Terminer	Boucle réponse	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer code	Code Panne/SV	restaurer code	Code d'exclusion	Code autoprotectic	restaurer code
01.	Zone 001	Quitter Entrée (Ouverte)*	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00
02.	Zone 002	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔻	Non *	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00
03.	Zone 003	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non *	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00
04.	Zone 004	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00
05.	Zone 005	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔻	Non *	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00
06.	Zone 006	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔻	Non *	AUCUN(E)	01	0:06	00	00	00	00	00	00	00
07.	Zone 007	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 💌	DEOL *	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0:07	00	00	00	00	00	00	00
08.	Zone 008	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00
09.	Zone 009	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00
10.	Zone 010	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00
11.	Zone 011	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:03	00	00	00	00	00	00	00
12.	Zone 012	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:04	00	00	00	00	00	00	00
13.	Zone 013	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:05	00	00	00	00	00	00	00
14.	Zone 014	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:06	00	00	00	00	00	00	00
15.	Zone 015	Inutilisé	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:07	00	00	00	00	00	00	00
16.	Zone 016	Quitter/Entrée1	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:08	00	00	00	00	00	00	00
		Quitter Entrée (Ouverte) Suiveur d'entrée Instant. Int+EX/EN1 Int+EX/EN2 Int+EX/OP)/EN Int+EN FOLLOW Int+Instant Dédencheur UO Jour 24 heures Incendie Panique Urgence spéciale Touche Quitter interruption Verrouiller touche Entrée en mode Suivi/Stay Tempo touche Tempo touche verrouil.															
•																	Þ

Geler label et type de zone

Pour l'Aide, appuyez sur F1

Risco default operator 14/11/2010 22:44:30

52

\_ 8 ×

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

## 

Client 3 RAS

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Zone nom	Zone type	Partition	Son	Terminer	Boucle réponse	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer code	Code Panne/SV	restaurer code	Code d'exclusion	Code autoprotectic	restaurer code
01.	Zone 001	Quitter Entrée (Ouverte)*	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL *	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00
02.	Zone 002	Inutilisé 🏾 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔻	Non *	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00
03.	Zone 003	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00
04.	Zone 004	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00
05.	Zone 005	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00
06.	Zone 006	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non *	AUCUN(E)	01	0:06	00	00	00	00	00	00	00
07.	Zone 007	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:07	00	00	00	00	00	00	00
08.	Zone 008	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00
09.	Zone 009	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00
10.	Zone 010	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non *	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00
11.	Zone 011	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:03	00	00	00	00	00	00	00
12.	Zone 012	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:04	00	00	00	00	00	00	00
13.	Zone 013	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:05	00	00	00	00	00	00	00
14.	Zone 014	Inutilisé 🏾 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:06	00	00	00	00	00	00	00
15.	Zone 015	Inutilisé 🏾 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔻	Non *	AUCUN(E)	01	1:07	00	00	00	00	00	00	00
16.	Zone 016	Instant. 🔻	1	Silencieux	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non *	AUCUN(E)	01	1:08	00	00	00	00	00	00	00
				Sonnerie seulement													

Buzzer seulement Sonnerie +Buzzer Carillon porte Sonnerie/A.Buzz/D

Geler label et type de zone

Pour l'Aide, appuyez sur F1

•

Risco default operator 14/11/2010 22:44:51

53

►

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

### 

Client 3 RAS

\_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Zone nom	Zone type	Partition	Son	Terminer	Boucle réponse	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer code	Code Panne/SV	restaurer code	Code d'exclusion	Code autoprotectic	restaurer code
01.	Zone 001	Quitter Entrée (Ouverte)▼	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00
02.	Zone 002	Inutilisé 🏾 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00
03.	Zone 003	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00
04.	Zone 004	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00
05.	Zone 005	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🏾 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00
06.	Zone 006	Inutilisé 🏾 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:06	00	00	00	00	00	00	00
07.	Zone 007	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:07	00	00	00	00	00	00	00
08.	Zone 008	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00
09.	Zone 009	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00
10.	Zone 010	Inutilisé 🏾 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00
11.	Zone 011	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	1:03	00	00	00	00	00	00	00
12.	Zone 012	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	1:04	00	00	00	00	00	00	00
13.	Zone 013	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:05	00	00	00	00	00	00	00
14.	Zone 014	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🔻	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:06	00	00	00	00	00	00	00
15.	Zone 015	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	1:07	00	00	00	00	00	00	00
16.	Zone 016	Instant. 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	N/F	Normal (400 ms) 🔹	Non 🍷	AUCUN(E)	01	1:08	00	00	00	00	00	00	00
					EOL DEOL N/O												

N/O Zone Bus Zone Bus NF Zone Bus EOL Zone Bus DEOL Zone Bus NO Bus Zone TEOL

Geler label et type de zone

, Pour l'Aide, appuyez sur F1

•

Risco default operator 14/11/2010 22:45:08

00:05:14

►

<u>\_ 8 ×</u>

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

### 

Client: 3

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Zone nom	Zone type	Partition	Son	Terminer	Boucle réponse	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer code	Code Panne/SV	restaurer code	Code d'exclusion	Code autoprotectic	restaurer code
01.	Zone 001	Quitter Entrée (Ouverte)*	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL *	Normal (400 ms) 🔻	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00
02.	Zone 002	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔻	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00
03.	Zone 003	Inutilisé 🏾 🄻	1	Sonnerie+Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00
04.	Zone 004	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie+Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00
05.	Zone 005	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00
06.	Zone 006	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0:06	00	00	00	00	00	00	00
07.	Zone 007	Inutilisé 🏾 🄻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL *	Normal (400 ms) 🔻	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:07	00	00	00	00	00	00	00
08.	Zone 008	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🏾 🕷	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00
09.	Zone 009	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Long (1 sec)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00
10.	Zone 010	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Rapide (10 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00
11.	Zone 011	Inutilisé 🏾 🄻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	0,5 heure	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:03	00	00	00	00	00	00	00
12.	Zone 012	Inutilisé 🔹 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	1 heure	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:04	00	00	00	00	00	00	00
13.	Zone 013	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	1,5 heures	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:05	00	00	00	00	00	00	00
14.	Zone 014	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	2 heures	Non *	AUCUN(E)	01	1:06	00	00	00	00	00	00	00
15.	Zone 015	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	2,5 neures	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:07	00	00	00	00	00	00	00
16.	Zone 016	Instant. 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	EOL 🔻	3 5 beures	Non *	AUCUN(E)	01	1:08	00	00	00	00	00	00	00
						4 heures											

Uniquement d'application sur les zones de la platine mère!

Geler label et type de zone

Passer au client précédent

55

►

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

### 

Client: 3 RAS

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Zone nom	Zone type	Partition	Son	Terminer	Boucle réponse	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer code	Code Panne/SV	restaurer code	Code d'exclusion	Code autoprotectic	restaurer code
01.	Zone 001	Quitter Entrée (Ouverte)▼	1	Sonnerie+Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00
02.	Zone 002	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🔻	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00
03.	Zone 003	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🏾	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00
04.	Zone 004	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🎽	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00
05.	Zone 005	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00
06.	Zone 006	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🔻	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:06	00	00	00	00	00	00	00
07.	Zone 007	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🏾	Non 🍷	AUCUN(E)	01	0:07	00	00	00	00	00	00	00
08.	Zone 008	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🏾	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00
09.	Zone 009	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00
10.	Zone 010	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🔻	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00
11.	Zone 011	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🏾	Non 🍷	AUCUN(E)	01	1:03	00	00	00	00	00	00	00
12.	Zone 012	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🏾	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:04	00	00	00	00	00	00	00
13.	Zone 013	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🏾	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:05	00	00	00	00	00	00	00
14.	Zone 014	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 👻	Non *	AUCUN(E)	01	1:06	00	00	00	00	00	00	00
15.	Zone 015	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🔻	Non 🍷	AUCUN(E)	01	1:07	00	00	00	00	00	00	00
16.	Zone 016	Instant. 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non	AUCUN(E)	01	1:08	00	00	00	00	00	00	00
							Oui										

Geler label et type de zone

Passer au client précédent

•

Risco default operator 14/11/2010 22:50:15

\_ 8 ×

00:10:21

▶

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client	3	R
--------	---	---

ProSYS 128 V7

RP128-7.32 FL

#	Zone nom	Zone type	Partition	Son	Terminer	Boucle réponse	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer code	Code Panne/SV	restaurer code	Code d'exclusion	Code autoprotectic	restaurer code
01.	Zone 001	Quitter Entrée (Ouverte) *	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00
02.	Zone 002	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00
03.	Zone 003	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00
04.	Zone 004	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00
05.	Zone 005	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00
06.	Zone 006	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:06	00	00	00	00	00	00	00
07.	Zone 007	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:07	00	00	00	00	00	00	00
08.	Zone 008	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00
09.	Zone 009	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00
10.	Zone 010	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00
11.	Zone 011	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	 Choisir un gro	upe		×	00	00	00	00	00
12.	Zone 012	Inutilisé 🏾 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	Groupe		_		00	00	00	00	00
13.	Zone 013	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)					00	00	00	00	00
14.	Zone 014	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	L Group	θAj			00	00	00	00	00
15.	Zone 015	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	Groupe	вB			00	00	00	00	00
16.	Zone 016	Instant. 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Oui 🍷	AUCUN(E)	Group	эC	OK		00	00	00	00	00
									C Group	вD	Annule						

<u>Attention</u>: les zones de type INT+... ne sont pas contrôlées si elles appartiennent à un groupe. Cela n'a donc pas de sens de combiner l'armement STAY avec un armement de GROUPE.

			•
Geler label et type de zone			
er au dient précédent Bisco d'	default operator 1	4/11/2010 22:49:59	

\_ 8 ×

00:10:05

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client 3 RAS \_\_\_\_\_

\_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Terminer	Boucle réponse	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer code	Code Panne/SV	restaurer code	Code d'exclusion	Code autoprotectic	restaurer code	Code bat. faible	restaurer code	Superviser	ID Zone Bus
01.	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
02.	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
03.	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
04.	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
05.	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
06.	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
07.	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:07	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
08.	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
09.	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
10.	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
11.	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
12.	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
13.	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:05	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
14.	EOL 🔻	Normal (400 ms) *	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
15.	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:07	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	
16.	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Oui 🔻	AUCUN(E)	01	1:08	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Non	

Geler label et type de zone

Passer au client précédent

◀

Risco default operator 14/11/2010 22:51:57

00:12:03

Clients	co Uploa	ad/Download	crès Utilisateur final Co	mm lournal de	es évènements Aide													_ 8
		Système			sevenents Ade	2 Paramètre	es de zones											
		Communication																
Clier	nt:	Extensions	•	ProSYS 12	<b>8 V7</b> RP128-7.3	32 FL												
		Diagnostics	• <b> </b>	1														
		<u>Z</u> ones	Paramètres de zones															
		Codes de transmission	<ul> <li>Matrices de zones</li> </ul>															
	#	Sorties utilitaires	Autotest de zone	Partition	Son	Terminer	Boucle réponse	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer code	Code Panne/SV	restaurer code	Code d'exclusion	Code autoprotectic	code
	01.	 Codes utilisateurs	.Test fct	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non ·	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00
	02.	bouton RADIO	Détecteurs Bus	1	Sonnerie+Buzzer 🔻	DEOL 👻	Normal (400 ms)	Non	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00
	03.	Zone 003	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 💌	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00
	04.	Zone 004	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00
	05.	Zone 005	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🏾 🔻	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00
	06.	Zone 006	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:06	00	00	00	00	00	00	00
	07.	Zone 007	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie+Buzzer 🔻	DEOL *	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:07	00	00	00	00	00	00	00
	08.	Zone 008	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie+Buzzer 🔻	DEOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00
	09.	Zone 009	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL *	Normal (400 ms)	Non ·	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00
	10.	Zone 010	Inutilisé *	1	Sonnerie +Buzzer	EOL *	Normal (400 ms)	Non •	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00
	11.	Zone 011	Inutilise *	1	Sonnerie +Buzzer	EOL *	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:03	00	00	00	00	00	00	
	12.	Zone 012	Inutilisé X	1	Sonnerie +Buzzer	EOL T	Normal (400 ms)	Non	AUCUN(E)	01	1:04	00	00	00	00	00	00	
	13.	Zone 013	Inutilisé 🔻	1	Sopperie +Buzzer	EOL V	Normal (400 ms)	Non -	AUCUN(E)	01	1:05	00	00	00	00	00	00	
	15	Zone 015	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL V	Normal (400 ms)	Non .	AUCUN(E)	01	1:07	00	00	00	00	00	00	00
	16.	Zone 016	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL *	Normal (400 ms)	Oui	AUCUN(E)	01	1:08	00	00	00	00	00	00	00
	10.	Lone of to		-		202	rio mar (100 may		100011(2)									

Geler label et type de zone

Pour régler la corrélation et les intervalles de temps entre paires de zones

00:12:41

▶

Risco Uploa	d/Download	accès Utilisateur final (	omm Journal o	des évènements Aide													_ 8 >
	Système	• 🗶 🖻 🖻 🧐 🕵		ی (+s ا⊈ s+	? Paramètr	es de zones											
	Communication	•															
Client:	Extensions		ProSYS 1	28 V7	.32 FL												
	<u>D</u> iagnostics																
	Zones																
#		Codes de transmissi	ransmission	Son	Terminer	Boucle	Arm. forcé	GROUPE	Impulsion	Canal	Code alarme	restaurer	Code	restaurer	Code	Code	restaurer
	Sorties utilitaires	Codes STA Auto				réponse						code	Panne/SV	code	d'exclusion	autoprotectio	code
01.	Codes utilisateurs	Codes ID Contact a	uto	Sonnerie+Buzzer *	DEOL *	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0:01	00	00	00	00	00	00	00
02.	bouton RADIO		-	Sonnerie +Buzzer 🔻	DEOL *	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0:02	00	00	00	00	00	00	00
03.	Zone 003			Sonnerie +Buzzer	DEOL *	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0:03	00	00	00	00	00	00	00
04.	Zone 004	Inutilise *	1	Sonnerie +Buzzer	DEOL *	Normal (400 ms) *	Non *	AUCUN(E)	01	0:04	00	00	00	00	00	00	00
05.	Zone 005	Inutilisé 🗸	1	Sonnerie +Buzzer	DEOL	Normal (400 ms)	Non .	AUCUN(E)	01	0:05	00	00	00	00	00	00	00
00.	Zone 007	Inutilisé *	1	Sonnerie +Buzzer	DEOL *	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0.00	00	00	00	00	00	00	00
08.	Zone 008	Inutilisé *	1	Sonnerie +Buzzer	DEOL *	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	0:08	00	00	00	00	00	00	00
09.	Zone 009	Inutilisé 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL *	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:01	00	00	00	00	00	00	00
10.	Zone 010	Inutilisé 🏾 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:02	00	00	00	00	00	00	00
11.	Zone 011	Inutilisé 🔹	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:03	00	00	00	00	00	00	00
12.	Zone 012	Inutilisé 🏾 🔻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms) 🔹	Non 🔻	AUCUN(E)	01	1:04	00	00	00	00	00	00	00
13.	Zone 013	Inutilisé 🏾 🍷	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:05	00	00	00	00	00	00	00
14.	Zone 014	Inutilisé 🍷	1	Sonnerie +Buzzer	EOL 🔻	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:06	00	00	00	00	00	00	00
15.	Zone 015	Inutilisé *	1	Sonnerie +Buzzer	EOL *	Normal (400 ms)	Non *	AUCUN(E)	01	1:07	00	00	00	00	00	00	00
16.	Zone 016	Inutilisė 👻	1	Sonnerie +Buzzer	EOL *	Normal (400 ms)	Oui 👻	AUCUN(E)	01	1:08	00	00	00	00	00	00	00
•																	Þ
Pour paramétrer	Geler label et type de zone									Piero	default operator	14/	11/2010 22:54:	32			00+14+3

💽 Risco Upload/Downloa	ad						_ 8 ×
Clients Options Installate	ur <u>C</u> ontrôle d'ac	ccès Utilisateur final .Co	mm Journa	al des évènements Aide	1		
						ivoyeries codes	
Client: 3	RAS		ProSYS	128 V7	2 FL		
Touche d'urgence		Panne de secteur		Autre arm./désarm.			
Medicale:		Batterie faible:	00	Arm. forcé:	00		
Panique:	00	Rétablir batterie faible:	00	Arm. rapide:	00		
Incendie:	00	Panne de sonnerie:	00	Touche d'arm.:	00		
Rétablir Medicale:		Rétablir sonnerie:	00	Touche de désarm.:	00		
Rétablir Panique:	00	Panne téléphone:	00	Auto arm.:	00		
Rétablir Incendie:	00	Rétablir téléphone:	00	Auto désarm.:	00		
Divers	00	Perte CA:	00	Arm. à distance:	00		
Entrer programme:	00	Rétablir CA:	00	Désarm, à distance:	00		
Test périodique CS:		Panne Aux :		- Sous contrainte			
Test périodique U/D:	00	Bétablir Aux :		Sous contrainte:	00		
Rappel automatique:	00	Horloge non réglée:		Rétablir Sous contrainte:	00		
Réinitial. système:	00	Réder Horloge					
Interrompre alarme:	00	Pus áskevá:		Autoprot. Secteur	_		
Autotest OK:	00	Bus echoue.		Autoprot. boîtier:			
Autotest échoué:	00	Retablir Bus:		Rétablir autoprot.			
Annuler alarme:	00	Faux code:		Autoprot. sonnerie:	00		
Ecoute discrète:	00	Restituer code exact:		Rétablir autoprot.	00		
Polling Signal		Auto arm. échoué:	00				
Poliing Signal	loo						
3 H C							
asser à l'écran suivant						Risco default operator    14/11/2010 22:54:54    E	00:15:00

Risco Upload/Download	j Grada ila diar	and a statistication for the Co		l des faitessents - Atda			
Ma X Système				al des evenements Adde الم	21 🔳	vover les codes	
Communica	ation						
Client: Extensions Diagnostic	s I		ProSYS	128 V7 RP128-7.3	32 FL		
Zones	I						
Touche d'un Codes de s	transmission	Codes de transmission		Autre arm./désarm.	_		
Babique:	s utilitaires	Codes speciaux de tra Codes SIA Auto	Insmission	Ann forcé:	00	"Cades enfeieur de	
Panique: Codes	utilisateurs	Codes ID Contact aut	0	Arm. rapide:		Codes speciaux de	
Bétablir Medicale:	00	Réinit. codes		Touche d'arm.:	00	transmission" ne sont	
Bétablir Panique:	00	Rétablir sonnerie:	00	Touche de désarm.:	00	d'application dans notre pays	
Bétablir Incendie:		Panne téléphone:	00	Auto arm.:		(format 4/3).	
- Divers	1	Rétablir téléphone:	00	Auto desarm.:			
Entrer programme:	00	Perte CA:	00	Arm. a distance:	00		
Quitter programme:	00	Rétablir CA:	00	Desam, a distance.	100		
Test périodique CS:	00	Panne Aux.:	00	Sous contrainte			
Test périodique U/D:	00	Rétablir Aux.:	00	Sous contrainte:	00		
Rappel automatique:	00	Horloge non réglée:	00	Rétablir Sous contrainte:	00		
Réinitial, système:		Régler Horloge:	00	- Autoprot. Secteur-			
Autotest OK:		Bus échoué:	00	Autoprot. boîtier:	00		
Autotest échoué:	00	Rétablir Bus:	00	Rétablir autoprot.	00		
Annuler alarme:	00	Faux code:	00	Autoprot. sonnerie:	00		
Ecoute discrète:	00	Restituer code exact:	00	Rétablir autoprot.	00		
		Auto arm. échoué:	00				
Polling Signal	00						
	]						

😢 Risco Uploa	d/Download						_ 8 ×
Clients Options	Installateur Système	Controle d'acc	v Balen ( )	omm Journa	I des evenements Aide		
	Communicati	on 🕨					
Client	Extensions	+		ProSYS	128 V7 RP128-7.	32 FL	
	Diagnostics	+					
– Touche d'i	<u>Z</u> ones III Codes de tra	nsmission 🕨	Codes de transmissio	n (	Autre arm /désarm		
Medicale:	couco uc uc		Codes spéciaux de tr	ansmission	Arm forcé:	00	
Panique:	Sorties u Codes ut	itilitaires tilisateurs	Codes SIA Auto		Arm. ranida:		
Incendie:	bouton F	RADIO	Codes ID Contact au	to	Toucho d'arra :		
Rétablir M	ledicale:	00	Réinit, codes		Touche d'ann		
Bétablir P	anique:	00	Rétablir sonnerie:	00	i ouche de desarm.:		
Bétablir Ir	cendie:		Panne téléphone:	00	Auto arm.:		
Disco			Rétablir téléphone:	00	Auto désarm.:		
Entrer pro	gramme:	00	Perte CA:	00	Arm. à distance:	00	
Quitter pro	ogramme:	00	Rétablir CA:	00	Désarm, à distance:	100	
Test pério	dique CS:	00	Panne Aux.:	00	- Sous contrainte		
Test pério	dique U/D:	00	Rétablir Aux.:	00	Sous contrainte:	00	
Rappel au	utomatique:	00	Horloge pop réglée:		Rétablir Sous contrainte:	00	
Réinitial. s	système:	00	Páglar Harlaga:	00			
Interromp	e alarme:	00	neglei Holloge.		Autoprot. Secteur		
Autotest 0	DK:	00	Bus échoué:		Autoprot. boîtier:	00	
Autotest é	choué:	00	Rétablir Bus:	00	Rétablir autoprot.	00	
Annuler a	larme:	00	Faux code:	00	Autoprot. sonnerie:	00	
Ecoute di	scrète:	00	Restituer code exact:	00	Rétablir autoprot.	00	
			Auto arm. échoué:	00			
Polling Sig	gnal	00					

00:16:55



Télétransmettre tous les paramètres depuis la centrale

00:00:10

Risco Upload/Download	Stadlageden UMberberg familie Gen				<u>-8×</u>
Male XI ■		m Journal des evenements Alde	Envoyer les codes		
Client: 2 RAS	Panne de secteur	ProSYS 128 V7 RP128-7.3	32 FL		
Medicale:       44         Panique:       55         Incendie:       33         Rétablir Medicale:       44         Rétablir Medicale:       44         Rétablir Panique:       55         Rétablir Incendie:       33         Divers       44         Entrer programme:       44         Test périodique CS:       66         Test périodique U/D:       66         Rappel automatique:       55         Autotest OK:       00         Autotest échoué:       22         Annuler alarme:       4         Ecoute discrète:       0         Polling Signal       8	9       Batterie faible:         7       Rétablir batterie faible:         5       Panne de sonnerie:         8       Panne de sonnerie:         8       Panne téléphone:         8       Panne téléphone:         8       Panne téléphone:         8       Panne téléphone:         3       Perte CA:         6       Rétablir CA:         1       Panne Aux.:         5       Rétablir Aux.:         F       Horloge non réglée:         2       Régler Horloge:         8       Bus échoué:         6       Rétablir Bus:         6       Restituer code exact:         Auto arm. échoué:       Auto arm. échoué:	7F       Arm. forcé:         7D       Arm. rapide:         76       Touche d'arm.:         78       Touche de désarm.:         00       Auto arm.:         00       Auto désarm.:         00       Auto désarm.:         00       Auto désarm.:         00       Auto désarm.:         1F       Désarm. à distance:         7B       -Sous contrainte         7C       Sous contrainte:         7B       -Sous contrainte:         7C       Sous contrainte:         7B       -Sous contrainte:         7C       Sous contrainte:         72       Rétablir Sous contrainte:         74       Rétablir autoprot. boîtie::         73       Autoprot. sonnerie:         90       Rétablir autoprot.         83	28 2C 2E 55 27 4D 2C 53 3C 30 63 64 63 64	Maintenant, vous pouvez bloquer des rapports de transmission si vous mettez une valeur 00 dans le champ du rapport. Ensuite, n'oubliez pas d'exécuter un "Télécharger tout" pour envoyer les modifications dans la centrale.	

Pour l'Aide, appuyez sur F1

00:01:42

Risco Upload/D	ownload	ntrôle d'acci	àc Utilicateur final Con		al des évènements Aide			_ 8 ×
	iystème	•			andes evenients vide (الله الحم الع	?  <b>Env</b>	iver les codes	
Client E	Communication	+		Dragve	2128\/7 DD128-7			
	iagnostics	•						
– Touche d'un	ones Iodas da traps	eiocion b	Codos do transmission		- Autre arm /décarm			
Medicale:	Cesties utilit	nission -	Codes spéciaux de tra	nsmission	Arm. forcé:	00		
Panique:	Codes utilisa	ateurs	Codes SIA Auto		Arm. rapide:	00		
Incendie:	bouton RAD	IO	Réinit. codes	)	Touche d'arm.:	00		
Rétablir Medic	ale:		Rétablir sonnerie:	00	Touche de désarm.:	00		
Rétablir Paniqu	ue:	00	Panne téléphone:	00	Auto arm.:	00		
Rétablir Incend	die:	00	Rétablir téléphone:	00	Auto désarm.:	00		
Entrer program	nme:	00	Perte CA:	00	Arm. à distance:	00		
Quitter program	mme:	00	Rétablir CA:	00	Désarm, à distance:	00		
Test périodique	ie CS:	00	Panne Aux.:	00	Sous contrainte			
Test périodique	ie U/D:	00	Rétablir Aux.:	00	Sous contrainte:	00		
Rappel automa	atique:	00	Horloge non réglée:	00	Rétablir Sous contrainte:	00		
Interrompre ala	arme:		Régler Horloge:	00	Autoprot. Secteur-			
Autotest OK:		00	Bus échoué:	00	Autoprot. boîtier:	00		
Autotest échou	ué:	00	Rétablir Bus:	00	Rétablir autoprot.	00		
Annuler alarme	в:	00	Faux code:	00	Autoprot. sonnerie:	00		
Ecoute discrèt	te:	00	Restituer code exact:	00	Rétablir autoprot.	00		
Polling Signal			Auto arm. échoué:	00				

**1** 

00:06:54

Risco Upload/Download	Contrôle d'ac	rès Utilisateur final Co	mm lourna	l des évènements Aide			_8,
🔊 🚜 🗙 🛛 Système				s) s+ ] جم الله		s rades	
Communic	ation D						
Client: Extensions			ProSYS	128 V7	32 FL		
Zones	, , , , ,						
Touche d'un Codes de	ransmission	Panne de secteur		Autre arm./désarm.			
Medicale: Sortie	utilitaires	Batterie faible:	00	Arm. forcé:	00		
Panique: Codes	utilisateurs	Rétablir batterie faible:	00	Arm. rapide:	00		
Incendie: bouto	RADIO	Panne de sonnerie:	00	Touche d'arm.:	00		
Rétablir Medicale:	00	Rétablir sonnerie:	00	Touche de désarm.:	00		
Rétablir Panique:	00	Panne téléphone;	00	Auto arm.:	00		
Rétablir Incendie:	00	Bétablir téléphone:		Auto désarm.:	00		
Divers		Perte Cá:		Arm. à distance:	00		
Entrer programme:	00	Pátobliz CA:	00	Désarm, à distance:	00		
Quitter programme:							
Test périodique US:		Panne Aux.:		Sous contrainte	00		
Rappel automatique:		Hétablir Aux.:		Dátablis Constante.			
Réinitial sustème:		Horloge non réglée:		netablir sous contrainte:	100		
Interrompre alarme:	00	Régler Horloge:	00	Autoprot. Secteur-			
Autotest OK:	00	Bus échoué:	00	Autoprot. boîtier:	00		
Autotest échoué:	00	Rétablir Bus:	00	Rétablir autoprot.	00		
Annuler alarme:	00	Faux code:	00	Autoprot. sonnerie:	00		
Ecoute discrète:	00	Restituer code exact:	00	Rétablir autoprot.	00		
		Auto arm. échoué:	00				
Polling Signal	00						

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client 2 RAS \_\_\_\_\_ \_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle paĭ	N'importe quelle parti₹	Partition 🍸	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) 🔻	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	AUCUN(E) 🔻	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) 🔻	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) 🔻	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/F Pulsé	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) 🔻	?

N/F Verrou. N/O Pulse N/O Verrou.

Pour l'Aide, appuyez sur F1

00:07:25

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client 2 RAS \_\_\_\_\_ \_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Etiquette cortie LIO	Canal	Mod	Cont (sec)	Activation	Désactivation	CROUPE	Crinzi
	Enquette sol de OO	Cariai	mour	Contra (Sec)	Acuvation	Desacuvation	GROUFL	Bulvi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle pa	N'importe quelle parti	Partition 🍷	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) 🔻	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E)	?
							Système	

Partition Zone Code

Pour l'Aide, appuyez sur F1

Risco default operator 14/11/2010 23:05:22

\_ 8 ×

00:08:00

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client 2 RAS \_\_\_\_\_

\_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

					,			
#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle pa	N'importe quelle parti	Partition 🏾	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	Système 🏾	Evènement système: Suivi de sonnerie

Groupe: système		×
Evènement	Suivi de sonnerie	•
systeme.	Suivi de sonnerie N° ligne téléphonique Panne Comm. Suivi de panne	<b>^</b>
	Impulsion de départ Suivi batterie faible Suivi perte CA	
	Test du capteur	-

Pour l'Aide, appuyez sur F1

00:08:26

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client: 2 RAS

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle pa	N'importe quelle parti	Partition 🏾	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) 🔻	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E)	?
							Système	

Partition Zone Code

Pour l'Aide, appuyez sur F1

00:08:51

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client: 2 RAS \_\_\_\_\_

\_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

					1			l.
#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle paĭ	N'importe quelle parti	Partition 🏾	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) 🔻	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Pulse 🔻	05	N'importe quelle pa	AUCUN(E)	Partition *	Evènement Part.: Suivi Prêt Maque: 1

Groupe: partition		X
Evènement partition:	Suivi Prêt	•
Masque:	Suivi Prêt Suivi Alarme Suivi Arm.	<b>_</b>
	Suivi Ettraction Suivi Incendie Suivi Panique	
	Suivi Buzzer Suivi Buzzer	ŀ
	Suivi d'Entrée/Sortie Panne Incendie	
	Panne jour Suivi de panne Suivi mode Rester	
	Suivi sabotage Suivi désarm. Suivi de sonnerie	Ŧ

Pour l'Aide, appuyez sur F1

Risco default operator 14/11/2010 23:06:29

00:09:07
Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client 2 RAS \_\_\_\_\_ \_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

	,		,		,			
#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle paĭ	N'importe quelle parti"	Partition 🏾	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Pulse 🔻	05	N'importe quelle pa	AUCUN(E)	Partition *	Evènement Part.: Suivi Prêt Maque: 1

Groupe: partition	X
Evènement partition:	Suivi Alarme
Masque:	12468
	OK Annuler

Pour l'Aide, appuyez sur F1

\_ 8 ×

00:09:30

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client: 2 RAS

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle pa	N'importe quelle parti	Partition 🏾	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) 🔻	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E)	?
							Système	

Partition Zone Code

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client: 2 RAS

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	Système 🏾	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle pa"	N'importe quelle parti	Partition 🏾	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) 🔻	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Pulse 🔻	05	Toutes Zones 🔻	AUCUN(E)	Groupe: zone	×

Evènement Zone:	Suivi de zone	•
Première Zone:	Inutilisé	•
Deuxième Zone:	Inutilisé	•
Troisième Zone:	Inutilisé	•
Quatrième Zone:	Inutilisé	•
Cinquième Zone:	Inutilisé	•
	OK	Annuler

Pour l'Aide, appuyez sur F1

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client 2 RAS \_\_\_\_\_ \_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle pa	N'importe quelle parti	Partition 🍷	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E)	?
							Système	
							Partition	

Zone

00:10:17

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client: 2 RAS

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	Système *	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle pa"	N'importe quelle par	ti" Partition "	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	* AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	* AUCUN(E) *	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E)	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	* AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	* AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	* AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🍷	05	AUCUN(E)	AUCI Suivi a	ode Sortie Utilitai	-
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCI	oue sortie otilital	
						Itilisat	eur # Prénom	Nom de famille Suivi
						83	3.	Non 🔻
						84	ŧ.	Non 🔻 🔤

fullsateur +	Prenom	Nom de ramilie	Sulvi		UK
83.			Non 🔻		A second sec
84.			Non 🍷		Annuler
85.			Non 🔻		
86.			Non 🍷		
87.			Non 🍷		
88.			Non 🔻		
89.			Non 🔻		
90.			Non 🔻		
91.			Non 🍷		
92.			Non 🍷		
93.			Non 🔻		
94.			Non 🔻		
95.			Non		
96.			Oui		
97.			Non		
98.			Non 🔻	•	

×

Pour l'Aide, appuyez sur F1

00:10:33

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client: 2 RAS

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle paĭ	N'importe quelle parti	Partition 🏾	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) 🔻	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle partit	N'importe quelle parti	Partition 🏾	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12468
					<b>T</b> 1 5 100			•

Toutes Partitions

00:11:51

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client 2 RAS \_\_\_\_\_

\_

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Etiquette sortie UO	Canal	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Desactivation	GROUPE	Suivi
01.	Uitg. 01	0:1	N/O Verrou. 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	Système 🍷	Evènement système: Suivi de sonnerie
02.	Uitg. 02	0:2	N/O Verrou. 🍷	05	N'importe quelle pa	N'importe quelle parti	Partition 🍷	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678
03.	Uitg. 03	0:3	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
04.	Uitg. 04	0:4	N/O Pulse 🏾	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
05.	Uitg. 05	0:5	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
06.	Uitg. 06	0:6	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
07.	Uitg. 07	1:1	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E) *	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
08.	Uitg. 08	1:2	N/O Pulse 🏾	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
09.	Uitg. 09	1:3	N/O Pulse 🏾	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?
10.	Uitg. 10	1:4	N/O Verrou. 🔻	05	N'importe quelle paĭ	N'importe quelle partition	Partition 🍷	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12 4 6 8
						Toutes Partitions		

Pour l'Aide, appuyez sur F1

00:12:03

😥 Risco Upload	d/Download								
Clients Options	Installateur C	ontrôle d'acc	ès Utilisateur fina	l .Comm Journal d	les évènements Aide				
1  X   M	Système	•	X 🖻 🖻 🦃	1 🐼 🖻 📥 🕮	+s 🛃 s+	<b>Sorties U</b>	tilitaires		
Client:	Extensions	•		ProSYS 1	28 V7 RP128	3-7.32 FL			
	<u>D</u> iagnostics	•							
	<u>Z</u> ones	•							
	Codes de trans	mission 🕨 🕨							
# Etique	Sorties utili	itaires	Mod.	Cont. (sec)	Activation	Désactivation	GROUPE	Suivi	
01. Uitg. 0	Codes utilis	sateurs	N/O Verrou.	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	Système 🔻	Evènement système: Suivi de sonnerie	
02. Uitg. 0	bouton RA		N/O Verrou.	05	N'importe quelle paĭ	N'importe quelle parti"	Partition 🍷	Evènement Part.: Suivi Alarme Maque: 12345678	
03. Uitg. 0	)		N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?	
04. Uitg. 0	04	0:4	N/O Pulse 🏾 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	AUCUN(E) *	?	
05. Uitg. 0	05	0:5	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?	
06. Uitg. 0	06	0:6	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?	
07. Uitg. 0	)7	1:1	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?	
08. Uitg. 0	08	1:2	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) *	?	
09. Uitg. 0	9	1:3	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E)	?	
10. Uita, 1	10	1:4	N/O Pulse 🔻	05	AUCUN(E)	AUCUN(E)	AUCUN(E) -	?	

Pour définir le niveau d'autorité des utilisateurs et les codes de transmission

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client: 2 RAS

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Niveau d'autorité	masque de partition	arm. code de transmission	isarm, code de transmissic
0.	Grand	12345678	00	00
1.	Manageur	1	00	00
2.	Responsable	1	00	00
3.	Utilisateur	1	00	00
4.	Arm. seulement	1	00	00
5.	Bonne	1	00	00
6.	Inclusion Utilisateur	1	00	00
7.	Garde	1	00	00
8.	Controle sortie UO	1	00	00
9.		1	00	00
10.	Utilisateur 🔻	1	00	00
11.	Utilisateur 🔻	1	00	00
12.	Utilisateur 🍷	1	00	00
13.	Utilisateur 🔻	1	00	00
14.	Utilisateur 🔻	1	00	00

00:13:13

🔞 Risco Up	pload/Download					_ 8 ×
Clients Opt	tions Installateur <u>C</u> ontrôle d'ad	ccès Utilisateur fina	al .Comm Journal des évè	nements Aide		
1 A N	Système	• 🐰 🖻 💼 🧐	š 🕵 💼 📥 📾 🖌	+s 😃 s+ 🦹 📕	Zodes utilisateurs	
	Communication	•====				
Client:	Extensions	•	ProSYS 128 V7	RP128-7.32 FL		
	<u>D</u> iagnostics	•	_	-		
	Zones	•				
	Codes de transmission	•				
#	Nix	que de partition	arm. code de transmission	isarm, code de transmissio		
0.	Sorties utilitaires	12345678	00	00		
1.	↓ Codes utilisateurs	1	00	00		
2.	bouton RADIO	1	00	00		
3.	Utilisateur	1	00	00		
4.	Utilisateur 🔻	1	00	00		
5.	Utilisateur 🔻	1	00	00		
6.	Utilisateur 🏾 🔻	1	00	00		
7.	Utilisateur 🏾 🔻	1	00	00		
8.	Utilisateur 🍷	1	00	00		
9.	Utilisateur 🔻	1	00	00		
10.	Utilisateur 🍷	1	00	00		
11.	Utilisateur 🏾 🔻	1	00	00		
12.	Utilisateur 🍷	1	00	00		
13.	Utilisateur 🔻	1	00	00		
14.	Utilisateur 🔻	1	00	00		

00:13:27

# Possibilités relatives à l'utilisateur final

🔞 Risco Upload/Download		×
Clients Options Installateur Co	tröle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide	
	K     K     K     Visualiser état     S+     ?       Recommendie     Affects état accessible     S+     ?     Matemation	
	Param. Utilisateur	
	Opérations Utilisateur	
Centrale:	ProSYS 128 V/ Créé le: 14/11/2010 12:35:33	
Code:	0002 Mis à jour le: 14/11/2010 21:34:01	
	Imprimé le : Non	
Compte:	UEMU Upleiding/Formation ProSYS	
Nom:	RAS	
Tél.:	056363740	
Tél. centrale:	056215490 ProSYS Security 16:20 MON 18 SEP	
Adresse:	Brugsesteenweg 257	
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne	
Commentaire:	DEMO ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation	
Tune de		
Type uc	Commande à di C Fast PSTN Modem	
	C Réseau C ACM PSTN	
Adresse IP de l'AC	0.0.0 Port: 3000	

#### 😻 Risco Upload/Download \_ 8 × Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide ▓क़Ҳ ▋ᢒ ਖ◀▸೫ ≵ங® ≋øø ⊉ ≦∅ ₂ +≶ ╝ ≫ १ RP128-7.32 FL - Trouble-1: Prêt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2: Non prêt 3: Armer 0 10 • • • • • • • • • • 3.1 Prêt 4: Prêt 5: ---- 6: ---- 7: ---- 8: ---- 20 • • • • • • • • • 30 . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . .

Lecture de l'état des zones depuis la centrale

70

80

90

100

<u>P</u>ermanent

Zone: 1

Zone 001

Partitions:

Geler

Bell/Siren:

Prêt

Bypass / Unbypass

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

12345678

No so<u>u</u>nd

Next Arm

Bypass / Unbypass

<u>S</u>ave

110 • • • • • • • • • •

120 • • • • • • • •

System

Partition:

Prêt

Inkomhall

Arm

Date / Time-

PC time -> Panel time

Security Systeem

<u>D</u>isarm

-Accessories-

Zone expanders:

UO expanders:

Power supplies:

Printer module:

Access control:

Voice module:

Electronic key:

External Modern

PC date / time

Panel date / time

ACM:

Siren:

GSM

Log event: WL button: Normal

14/11/2010 23:14:15

14/11/2010 23:13

Keypads:

00:00:38

🙋 Risco Upload/Download				<u>_ 8 ×</u>
Clients Options Installateur C	Intrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide			
	Kelet     Programmation     Régler date et heure			
	Param. Utilisateur 🔸 Arm. / Désarm. suivant			
Centrale'	Opérations Utilisateut Programmateur			
Centrale.				
Code:	0002 Mis à jour le: 14/11/2010 21:34:01			
Compte:	DEMO Opleiding/Formation ProSYS			
Nom:	RAS			
Tél.:	056363740			
Tél. centrale:	056215490 ProSYS Security 16:20 MON 18 SEP			
Adresse:	Brugsesteenweg 257			
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne			
Commentaire:	DEMO ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation			
Type de	○ Commande à di ⊙ Local			
	O Commande à di O Fast PSTN Modem			
	C Réseau C ACM PSTN			
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000			
Régler l'heure/la date de la centrale		Risco default operator	14/11/2010 23-14-39	00:01:02
negra mearena date de la celtitale		prace deraule operator		s 00.01.02

Risco Upload/Download	ntrôle d'accès Utilisateur final Comm Journal des évène	ements Aide				_ & ×
		+s <mark>@</mark> s→	Infermation Client			
Centrale'	ProSYS 128 V7	Créé le	14/11/2010 12:35:33			
Contraitor		Mis à iour le:	14/11/2010 21:34:01			
Code:	0002	Imnrimé le :	Non			
Compte:	DEMO Opleiding/Formation ProSYS					
Nom:	RAS					
Tél.:	056363740		1			
Tél. centrale:	056215490	× 1	6:20 MON 18 SEP			
Adresse:	Brugsesteenweg 257					
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne					
Commentaire:	DEMO ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation					
Type de	○ Commande à di ⊙ Local		Régler date et heure			
	C Commande à di C Fast PSTN Modem		Année: Mois: Jour:			
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000		2010 - Novembre - 14 -			
			- Haura			
			Heures: Min: Ivoyer à la centra			
			23 🐳 : 14 🐳 Annuler			
Pour l'Aide, appuyez sur F1				Risco default operator	14/11/2010 23:14:55	00:01:18

酸 Risco Upload/Download				_ 8	×
Clients Options Installateur Co	ntrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide				
	Programmation Programmation A 2 45 C S+ 18 Index multion Client				
	Param. Utilisateur 🔸 Codes d'accès 🔸 Codes d'accès				
Centrale'	Opérations Utilisateut Programmation Enreg, codes d'accès vers ProSYS 128 V7 Messanes vocaux Charge los orden d'accès de 10 12:35:33				
Contrait.					
Code:	0002 Mis a jour le: 14/11/2010 21.34.01				
Compte:	DEMO Opleiding/Formation ProSYS				
Nom:	RAS				
Tél.:	056363740				
Tél. centrale:	056215490 Pro5YS Security 16:20 MON 18 SEP				
Adresse:	Brugsesteenweg 257				
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne				
Commentaire:	DEMO ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation				
Type de	C Commande à di 🖲 Local				
	C Commande à di C Fast PSTN Modem				
	C Réseau C ACM PSTN				
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000				
l Pour régler les codes utilisateurs et r	iveaux d'autorisation	Risco default operator	14/11/2010 23:15:17	00:0	1:41



00:02:05

😢 Ri	sco Uploa	ad/Downloa	d						_ 8 ×
Client	s Option:	is Installateu	r <u>C</u> ontrôle d'accès	Utilisateur final .Com	m_ Journal des év	vènements A	Aide		
	M×		<b>₹ ₹ ₽ ₽</b>	Etat	1 🔤 🖉 🖬	≥ <mark>+s</mark> 😃	s> 🤋	Codes d'accès	
Cli	ent	2	RAS	Param. Utilisateur	Codes d'accès	P.F	P128-7.32	32 FL	
				Operations Utilisateur	Messages v	rocaux			
	# d	Niveau l'autorité	partition masque	Prénom I	Nom de famille	Code	1		
Ī	00.	Grand	12345678			*			
	01. U	Jtilisateur	1			*			
	02. U	Jtilisateur	2			*			
	03. U	Jtilisateur	3			*			
	04. U	Jtilisateur	12			*			
	05. U	Jtilisateur	13			*			
	06. U	Jtilisateur	14			*			
	07. U	Jtilisateur	23			*			
	08. U	Jtilisateur	2 4			*			
	09. U	Jtilisateur	34			*			
	10. U	Jtilisateur	1			*			
	11. U	Jtilisateur	1			0000			
	12. U	Jtilisateur	1			0000			
	13. U	Jtilisateur	1			0000			
	14. U	Jtilisateur	1			0000			
	15. U	Jtilisateur	1			0000	-		

Clients Options Installateur Contrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènements Aide

Client: 2 F

ProSYS 128 V7 RP128-7.32 FL

#	Suivez-moi numéros	Programmation à distance	Ecoute discrète à distance	Suivez-moi E-mail Addr	#	Clavier Etats carillons
01.	0475123456	Oui 🔻	Oui 🔻		01.	Carillon +buzzer ON
02.	0495123456	Non 🔻	Non 🔻		02.	Carillon+buzzer ON
03.		Non 🔻	Non 🔻		03.	Carillon +buzzer ON
04.		Non 🔻	Non 🔻		04.	Carillon +buzzer ON
05.		Non 🔻	Non 🔻		05.	Carillon+buzzer ON
06.		Non 🔻	Non 🔻		06.	Carillon +buzzer ON
07.		Non 🔻	Non 🔻		07.	Carillon +buzzer ON
08.		Non 🔻	Non 🔻		08.	Carillon +buzzer ON
09.		Non 🔻	Non 🔻		09.	Carillon +buzzer ON
10.		Non 🔻	Non 🔻		10.	Carillon +buzzer ON
11.		Non 🔻	Non 🔻		11.	Carillon +buzzer ON
12.		Non 🔻	Non 🔻		12.	Carillon +buzzer ON
13.		Non 🔻	Non 🔻		13.	Carillon +buzzer ON
14.		Non 🔻	Non 🔻		14.	Carillon +buzzer ON
15.		Non 🔻	Non 🔻		15.	Carillon+buzzer ON
16.		Non 🔻	Non 🔻		16.	Carillon +buzzer ON

Son de clavier partition ('on' | tous claviers en état de marche)

 Buzzer On/Off:
 1
 2
 7
 3
 4
 7
 5
 6
 7
 7
 8
 7

 Carillons On/Off:
 1
 2
 7
 3
 7
 4
 7
 5
 6
 7
 7
 8
 7

Attention: le contenu de cet écran n'est également jamais conservé dans la fiche client. Effectuez donc toujours un "Télétransmettre écran" pour vérifier comment ces paramètres sont définis dans la centrale.

Couper la sélection et la placer sur le presse-papiers

00:08:33

-

\_ 8 ×

🕖 Riso	) Upload/Download						
Clients	Options Installateur <u>C</u> ontrôle d'accès	Utilisateur final .Com	n Journal des évènements Aid	e			
<u>10</u>		Etat	<b>₩</b> 🖉 🖉 • S 🙂 S	* ? Programmatic	on Utilisateur		
Clien	: 2 RAS	Param. Utilisateur	ProSYS 128 V7 RP1	28-7.32 FL			
		Opérations Utilisateur	Armer partitions				
#	Suivez-moi numéros	Programmation à distance	Désarm. partitions Activer sorties UO	Suivez-moi E-mail Addr	#	Clavier Etats carillons	
01.	0475123456	Oui 🔻	Sabotage Exclus		01.	Carillon +buzzer ON 🔹	
02.	0495123456	Non 🔻	Test sonneries et claviers		02.	Carillon +buzzer ON 🛛 🔻	
03.		Non 🔻	Non 🔻		03.	Carillon+buzzer ON 🛛 🔻	
04.		Non 🔻	Non 🔻		04.	Carillon+buzzer ON 🛛 🔻	
05.		Non 🔻	Non 👻		05.	Carillon +buzzer ON 🛛 🔻	
06.		Non 🔻	Non 👻		06.	Carillon +buzzer ON 🏾 🔻	
07.		Non 🔻	Non 👻		07.	Carillon +buzzer ON 🛛 🔻	
08.		Non 🔻	Non 🔻		08.	Carillon +buzzer ON 🔹	
09.		Non 🔻	Non 🔻		09.	Carillon +buzzer ON 🏾 🔻	
10.		Non 🔻	Non 👻		10.	Carillon +buzzer ON 🔹	
11.		Non 🔻	Non 🔻		11.	Carillon +buzzer ON 🔹	
12.		Non 🔻	Non 🔻		12.	Carillon +buzzer ON 🔹	
13.		Non 🔻	Non 🔻		13.	Carillon +buzzer ON 🛛 👻	
14.		Non 🔻	Non 🔻		14.	Carillon +buzzer ON 🔹	
15.		Non 🔻	Non 🔻		15.	Carillon +buzzer ON 🔹	
16.		Non 🔻	Non 🔻		16.	Carillon+buzzer ON 🔹	

#### Son de clavier partition ('on' | tous claviers en état de marche)

 Buzzer On/Off:
 1
 2
 7
 3
 4
 5
 6
 7
 7
 8
 7

 Carillons On/Off:
 1
 2
 7
 3
 4
 5
 6
 7
 7
 8
 8
 7
 8
 8
 7
 7
 8
 8
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 7
 8
 7
 7
 <td

Risco default operator 14/11/2010 23:23:11

00:09:35



00:09:51

🔃 Risco Upload/Download							_ 8 ×
Clients Options Installateur Co	ntrôle d'accès Utilisateur final .Comm Journal des évènem	Aide					
	Télétransmettre de	nières actions	Information Client				
	Affich						
	Visualiser depuis le	fichier					
Centrale:	ProSYS 128 V7	Créé le:	14/11/2010 12:35:33				
Code:	0002	Mis à jour le:	14/11/2010 21:34:01				
	0002	Imprimé le :	Non				
Compte:	DEMO Opleiding/Formation ProSYS						
Nom:	RAS		-				
Tél.:	056363740	1					
Tél. centrale:	056215490	Pr	roSYS Security				
Adresse:	Brugsesteenweg 257						
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne						
Commentaire:	DEMO ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation	•					
Type de	○ Commande à di ⊙ Local						
	O Commande à di O Fast PSTN Modem						
	C Réseau C ACM PSTN						
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000						
l Télétransmettre tout l'historique de	a centrale				Risco default operator	14/11/2010 23:23:39	00:10:03

Risco Upload/Download	notrôle d'acrès : Utilisateur final : Comm Journal des évène	ments Aide			_			_ & ×
		+S <mark>(1)</mark> S→ <b>?</b>	Information Client					
Centrale:	ProSYS 128 V7	Créé le:	14/11/2010 12:35:33					
Code:	0002	Mis à jour le:	14/11/2010 21:34:01					
Compte:	DEMO Opleiding/Formation ProSYS	Imprimé le :	Non					
Nom:	RAS							
Tél.:	056363740		1					
Tél. centrale:	056215490	Pro 16:	oSYS Security 20 MON 18 SEP					
Adresse:	Brugsesteenweg 257				vil.			
Ville, Etat, Code postal:	8500 Kuurne		Num	0- źstie				
Commentaire:	DEMO ProSYS 128 V7 Opleiding/Formation		127 14/11/2010 21:05	BMT ARM:P=3 DAT SET C=99 Upload/Download				
Type de	○ Commande à di ⊙ Local		129 Inconnu(e) 130 Inconnu(e)	CLK SET C=99 Upload/Download CLK NOT SET				
	O Commande a di O Fast PSTN Modem O Réseau O ACM PSTN		131 Inconnu(e) 132 14/11/2010 13:13	CP RESET SABOT. ZN=04 Zone 004				
Adresse IP de l'AC	0.0.0.0 Port: 3000		133 14/11/2010 13:13 134 14/11/2010 12:42	SABOT. ZN=03 Zone 003 ENTER PROGRM				
			135 14/11/2010 12:40 136 14/11/2010 12:40	SABOT. ZN=04 Zone 004 SABOT. ZN=02 Zone 002				
			137 14/11/2010 12:40 138 14/11/2010 12:38	PROG. A DISTANCE PROG. A DISTANCE DAT SET C=99 Upload/Download				
			140 Inconnu(e) 141 Inconnu(e)	CLK SET C=99 Upload/Download CLK NOT SET				
			142 Inconnu(e) 143 13/11/2010 18:17	CP RESET ALIM:BAT RAZ				
			144 13/11/2010 18:14 145 Inconnu(o)	DAT SET C=00				
			Imprimer tout Imprimer cette page	OK	]			
Pour l'Aide, appuyez sur F1					Risco default operator	14/11/2010 23:24:46	<b></b>	00:11:09