

Detnov 150 reeks

Zones uit dienst plaatsen via software

1. Klik met je rechtermuisknop op je paneel.
2. Ga naar "edit" > "Zones".
3. Sleep de zone die je uit dienst / in test wil plaatsen naar de gewenste kolom.
4. Druk op "OK".
5. Verstuur de programmatie naar het paneel.

