


Detnov 150 série

Démarrage avec des batteries uniquement

1 CAD 150 Mini/1/2

1. Connectez la batterie.
2. Appuyez sur le bouton de démarrage de la batterie.



2 CAD 150 4/8/8plus

1. Connectez la batterie.
2. Appuyez sur le bouton de démarrage de la batterie.

