


Aansluiten Voeding

1. **Verwijder de zekering**
2. **Steek de voedingskabel door de voorziene aansluiting**
3. **Sluit de aarding, L en N juist aan volgens de tekening**
4. **Sluit de voeding aan op een differentieel en sluit de aarding aan**
5. **Steek de zekering terug in**
6. **Schakel als laatste de spanning weer in**



Aansluiten Batterijen

1. **Plaats de batterijen zodat de plus-klem naast de min-klem van de andere batterij zit.**
2. **Sluit de zwarte kant aan de min-klem van de eerste batterij.**
3. **Maak een brugje tussen de twee naast elkaar gelegen klemmen.**
4. **Sluit de rode kant van de aansluitkabel aan de plus van de tweede batterij.**
5. **Sluit de connector aan het moederbord van de centrale.**

