Detnov 150 série

Demander l'adresse Ip



Entrez le code de l'installateur (2222)

Allez dans "Réseau" > "Vérifier la version".

Lorsque vous appuyez sur le 2ème bouton, un menu invisible s'ouvre

Auteur: Sibren De Wispelaere
Versie: 4 mei 2022

1 Tips

Lorsque le module de cloud s'est connecté au réseau, les deux lampes sur le connecteur RJ45 s'allument/clignotent.



Lorsque vous modifiez l'adresse IP, vous devez toujours redémarrer complètement l'unité de commande (déconnecter l'alimentation, la batterie et l'USB, puis les reconnecter).