

## Detnov 150 série

### Ajout d'un détecteur à une installation existante

Si vous souhaitez ajouter des détecteurs à une installation existante, procédez comme suit:

1. Positionnez les détecteurs et adressez-les manuellement à l'aide de l'outil de test.
  - a. Veuillez vous reporter au manuel "Adressage des composants".
2. Dans le centre de contrôle, allez dans le menu installateur (code par défaut 2222).
3. Allez dans l'option de menu "Loop" -> "Autosearch".
4. Choisissez la boucle que vous souhaitez lire.
5. Appuyez sur "Accepter".
6. Lisez le prgrammation.

