

## Aansluiting lussen en detectoren

Bij een lusaansluiting heb je een doorgaande en terugkerende lus. Sluit de doorgaande lus aan op S+ en S-

De terugkerende lus sluit je aan op R+ en R-

Wanneer je nu van de centrale naar een detector vertrekt sluit dan S+ aan op klem 1 van de detector. Vertrek opnieuw vanuit klem 1 naar een andere detector of naar de centrale op R+

Sluit S- aan op klem 3 en vertrek van klem 4 naar een andere detector of terug naar de centrale op R-

